

Software-/Treiber-Informationen

Firmware-Version: 081226a für AJL303/12

Vorteile der Aktualisierung

Das Problem, dass die Uhrzeit beim Einstellen durch den Kunden nicht mehr angezeigt wird, wird behoben.

Wie kann ich die Firmware-Version meines Geräts überprüfen?

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie die Menütaste am Gerät.
3. Wählen Sie in den Einstellungen die Version aus.

Wie aktualisiere ich die Firmware meines Players?

Wichtig: Stellen Sie vor Beginn der Aktualisierung sicher, dass sich die Seriennummer Ihres Gerät im Bereich GS1A084200005 bis GS1A090314244 befindet. Die Seriennummer befindet sich auf dem Etikett an der Unterseite des Geräts.

1. Laden Sie die Firmware auf Ihren PC.
2. Wenn Sie die heruntergeladene Datei entpacken, erhalten Sie eine Datei mit dem Namen "philips.bin". Achtung: Benennen Sie die Datei nicht um; so vermeiden Sie Fehler bei der Aktualisierung der Firmware.
3. Kopieren Sie die Datei auf eine SD-Karte. Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte mit dem Gerät kompatibel ist.
4. Schalten Sie das Gerät ein, und legen Sie eine SD-Karte ein. Die Aktualisierung der Firmware startet automatisch.
5. Ist die Aktualisierung der Firmware abgeschlossen, startet sich das Gerät automatisch neu, und das Philips Logo wird auf dem Display angezeigt.
Wir empfehlen, die Firmware von Ihrer SD-Karte zu entfernen, um eine doppelte Aktualisierung zu vermeiden, wenn die Karte das nächste Mal in das Gerät eingelegt wird.

Aktualisierungsverlauf Version:

081226a Das Problem, dass die Uhrzeit beim Einstellen durch den Kunden nicht mehr angezeigt wird, wird behoben.