

## **Información sobre software y controlador**

Versión de firmware: 081226a para AJL303/12

## **Ventajas de la actualización**

Resuelve el problema de la desaparición de la hora del reloj cuando el usuario intenta ajustarla.

## **¿Cómo puedo revisar la versión de firmware del dispositivo?**

1. Encienda el dispositivo.
2. Pulse el botón Menu en el dispositivo.
3. Seleccione Ajustes → Versión.

## **¿Cómo puedo actualizar el firmware del reproductor?**

**Importante: Asegúrese de que el número de serie de su dispositivo está incluido entre el GS1A084200005 ~ GS1A090314244 antes de realizar la actualización. Puede encontrar el número de serie en la etiqueta de la parte inferior del dispositivo.**

1. Descargue el firmware a su ordenador.
2. Descomprima el archivo descargado. Obtendrá un archivo denominado philips.bin. Atención: No cambie el nombre del archivo para evitar fallos en la actualización del firmware.
3. Copie el archivo en una tarjeta SD. Asegúrese de que la tarjeta SD es compatible con el dispositivo.
4. Encienda el dispositivo e introduzca la tarjeta SD y la actualización de firmware comenzará automáticamente.
5. Una vez finalizada la actualización de firmware, el dispositivo se reiniciará automáticamente y aparecerá el logotipo de Philips en la pantalla.  
Le recomendamos que elimine el firmware de la tarjeta SD para evitar una actualización duplicada la próxima vez que la introduzca en el dispositivo.

## **Historial de actualizaciones Versión:**

081226a Resuelve el problema de la desaparición de la hora del reloj cuando el usuario intenta ajustarla.