

Software/driver information

Versione firmware: 090312a per AJL303/12

Vantaggi dell'aggiornamento

1. Regolazione del volume della sveglia quando la radio FM è selezionata come sorgente.
2. Risoluzione del problema dei pulsanti di sinistra e destra che non consentono di riprodurre le immagini.

Come si può controllare la versione firmware del dispositivo?

1. Accendere il dispositivo.
2. Premere il pulsante Menu sul dispositivo.
3. Selezionare Impostazione → Versione.

Come si aggiorna il firmware del lettore?

Importante: assicurarsi che il numero di serie del dispositivo rientri tra GS1A084200005 ~ GS1A090314244 prima di iniziare l'aggiornamento. Il numero di serie si trova sull'etichetta posta sulla base del dispositivo.

1. Scaricare il firmware sul PC.
2. Decomprimere il file scaricato. Verrà visualizzato il file "philips.bin". Attenzione: non rinominare il file per evitare problemi con l'aggiornamento del firmware.
3. Copiare il file su una scheda SD. Assicurarsi che la scheda SD sia compatibile con il dispositivo.
4. Accendere il dispositivo, quindi inserire la scheda SD; l'aggiornamento del firmware inizierà automaticamente.
5. Una volta completato l'aggiornamento, il dispositivo si riavvierà automaticamente e il logo **Philips** comparirà sul display.
Si consiglia di rimuovere il firmware dalla scheda SD per evitare di installare due volte lo stesso aggiornamento quando la scheda viene inserita nuovamente nel dispositivo.

Upgrade History

Version: 081226a. Risoluzione del problema dell'ora che scompare quando l'utente cerca di modificarla.