

Informatie over software/stuurprogramma

Firmwareversie: 081226a voor AJL303/12

Voordelen van de upgrade

Het probleem oplossen dat de kloktijd niet wordt weergegeven wanneer klanten deze proberen in te stellen.

Hoe kan ik de firmwareversie op mijn apparaat bekijken?

1. Schakel het apparaat in.
2. Druk op de menuknop op het apparaat.
3. Selecteer Instelling → Versie.

Hoe kan ik de firmware in mijn speler upgraden?

Belangrijk: controleer of het serienummer van uw apparaat tussen GS1A084200005 en GS1A090314244 ligt voordat u de update start. U vindt het serienummer op het etiket aan de onderkant van uw apparaat.

1. Download de firmware naar uw PC.
2. Pak het bestand dat u hebt gedownload uit. U hebt nu een bestand met de naam philips.bin. Let op: geef het bestand geen andere naam om te voorkomen dat het bijwerken van de firmware mislukt.
3. Kopieer het bestand naar een SD-kaart. Zorg ervoor dat de SD-kaart compatibel is met het apparaat.
4. Schakel het apparaat in en plaats de SD-kaart. De firmware-upgrade start automatisch.
5. Zodra de firmware-update is voltooid, start het apparaat automatisch opnieuw op en verschijnt het Philips-logo op het scherm.
We raden u aan de firmware van uw SD-kaart te verwijderen om te voorkomen dat het apparaat opnieuw wordt bijgewerkt wanneer de kaart een volgende keer in het apparaat wordt geplaatst.

Updatageschiedenis Versie:

081226a Het probleem oplossen dat de kloktijd niet wordt weergegeven wanneer klanten deze proberen in te stellen.