



Philips
CD Soundmachine

• Redare USB

AZ1048

Savurați muzica oriunde mergeți

Design comod și compact, bucurați-vă de muzică din surse diferite: USB direct, MP3-CD, radio

Savurați muzica din diverse surse

- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Tuner stereo FM/MW

Ușor de utilizat

- 20 de piese programabile de pe CD
- Amestecare/Programare/Repetare CD
- Jack pentru căști stereo

Bas profund, de calitate

- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

PHILIPS

Specificații

Redare audio

- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare, Redare aleatorii
- melodii programabile: 20
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Shuffle, Stop

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM, MW
- Antenă: Antenă FM

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 1 W
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: Stereo
- Diametru difuzor: 3,5"
- Controlul volumului: rotativ

Confort

- Tip ecran: LCD

Conectivitate

- Intrare cu jack stereo de 3,5 mm: (LEGĂTURĂ MP3)
- USB: Port USB

Alimentare

- Tip baterie: LR14
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Sursă de alimentare rețea: 220 V - 230 V
- Număr de baterii: 6

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual de utilizare, Certificat de garanție

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 320 x 275 x 175 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 291 x 146 x 243 mm
- Greutate: 1,5 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 2 kg

Repere

USB Direct-MP3/WMA



Folosind modul USB Direct, puteți selecta cu ușurință muzica de pe un dispozitiv USB și puteți reda întregul conținut. Este suficient să conectați dispozitivul USB pentru a reda muzica sau pentru a exporta conținutul de pe dispozitiv.

Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW



Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fișierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucurați de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcați melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creați singuri fișiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferați pe player.

Amestecare/Programare/Repetare CD

Funcția "Amestecare/Programare/Repetare" vă ajută să ieșiți din monotonia ascultării muzicii redată întotdeauna în aceeași ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faceți este să selectați unul dintre modurile - "Amestecare", "Programare" sau "Repetare" pentru redarea melodiilor în ordine diferită. Savurați experiența muzicală diferită și unică de fiecare dată când porniți playerul.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 1.0.3

12 NC: 8670 000 59494
EAN: 87 12581 52190 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com