

# procedimento de atualização do firmware para AZ390

## Introdução

A Philips sempre tenta oferecer a melhor experiência com nossos produtos. Para obter a reprodução ideal e os recursos mais recentes, é altamente recomendável atualizar o firmware de seu produto.

### Preparação para a atualização do firmware:

- é necessário um PC com um utilitário de arquivamento compatível com o formato ZIP (por exemplo, o WinZip do Windows).
- Um dispositivo flash USB com espaço suficiente para manter o arquivo de firmware. Recomenda-se que o dispositivo flash USB esteja vazio para evitar uma falha entre arquivos. (Você pode verificar o tamanho do arquivo de firmware no topo da tela).



### Procedimento de atualização:



#### Etapa 1: verifique a versão atual do firmware

1. Conecte o dispositivo à fonte de alimentação.
2. Ligue o dispositivo.
3. Abra o compartimento de CD.
4. Mantenha pressionados os botões <■> e <▼> simultaneamente por cerca de 3 segundos. O painel do visor será ligado, e a versão do firmware aparecerá.
5. Compare a versão do firmware exibida à última versão. Se o firmware existente em seu dispositivo for anterior ao atualmente lançado, execute a **Etapa 2**. Caso contrário, o firmware mais recente será instalado e não será necessária uma atualização.

#### Etapa 2: Atualizar o firmware de seu produto

1. Faça o download do firmware.

Clique no ícone **Download** na tela para fazer download do novo pacote do firmware no computador.



2. Transfira o firmware para uma unidade flash USB.

- i. Extraia a pasta de atualização do firmware do pacote do firmware baixado. Você terá dois arquivos, “nemo.bin” e “boot.ali”.

**Nota: NÃO renomeie os arquivos para evitar corrupção durante a atualização.**

- ii. Copie os dois arquivos extraídos no diretório raiz da unidade flash USB.

3. Atualize o firmware do produto

**Aviso: NÃO pressione nenhum botão ou interrompa a fonte de alimentação do produto durante o**

**processo de atualização. Caso contrário, o produto poderá apresentar defeito.**

- i. Ligue o dispositivo.
- ii. Pressione o **<SOURCE>** para selecionar o modo USB.
- iii. O visor mostrará primeiro "USB". Aguarde até que o visor mostre "NO".
- iv. Insira a unidade flash USB na entrada USB (localizada na parte superior do dispositivo).
- v. O dispositivo procurará os arquivos de atualização em sua unidade flash USB.  
Você ouvirá cinco bipes, e o visor exibirá **"UPG"**.  
NÃO pressione nenhum botão.
- vi. Após cerca de um minuto, você ouvirá outro bipe. A atualização do software está concluída.
- vii. Desconecte o dispositivo da tomada.
- viii. Remova sua unidade flash USB.

### **Etapa 3: confirmar se a atualização foi bem-sucedida**

1. Repita a **Etapa 1 (verificar a versão atual do firmware)** e verifique se o novo firmware foi atualizado corretamente.
2. Se o firmware mais recente não foi instalado, repita a **"Etapa 2: atualizar o firmware do player"** e a **"Etapa 3: Confirmar se a atualização foi bem-sucedida"**.