

Introduction :

Philips s'efforce toujours de vous offrir la meilleure expérience de ses produits. Pour profiter d'une lecture optimale et des dernières fonctionnalités, nous vous recommandons fortement de mettre à niveau le micrologiciel de votre produit.

Préparation pour la mise à niveau du micrologiciel :

- Un PC avec un utilitaire d'archive qui prend en charge le format ZIP (par exemple Winzip pour Windows).
- Une clé USB avec assez d'espace libre pour contenir le fichier de micrologiciel. Il est conseillé d'utiliser une clé USB vide pour éviter un plantage des fichiers.
(Vous pouvez vérifier la taille du fichier du micrologiciel en haut de l'écran.)



Procédure de mise à niveau :



Étape 1 : Vérification de la version actuelle du micrologiciel

1. Branchez l'appareil sur le secteur.
2. Allumez l'appareil.
3. Ouvrez le compartiment du CD.
4. Appuyez une fois sur la touche <MODE>.
5. Maintenez enfoncé le bouton <PROG> pendant environ 2 secondes.
L'afficheur s'allume, puis indique la version du micrologiciel.
6. Comparez la version du micrologiciel affichée à la dernière version. Si le micrologiciel actuel de votre appareil est une version antérieure à la nouvelle version, veuillez passer à l'Étape 2.

Sinon, la dernière version du micrologiciel est installée et aucune mise à niveau n'est requise.

Étape 2 : mise à niveau du micrologiciel pour votre produit

1. Téléchargez le micrologiciel.
Cliquez sur l'icône de téléchargement affichée à l'écran pour télécharger le nouveau pack du micrologiciel sur votre ordinateur.



2. Transférez le micrologiciel sur une clé USB.

- i. Extrayez le dossier de mise à niveau du micrologiciel du pack de micrologiciel téléchargé. Vous disposez de deux fichiers, « nemo.bin » et « boot.ali ».

Remarque : NE RENOMMEZ PAS les fichiers, sinon la mise à niveau pourrait être compromise.

- ii. Copiez les deux fichiers dans le répertoire racine de la clé USB.

3. Mettez à niveau le micrologiciel du produit.

Avertissement : N'APPUYEZ sur AUCUN bouton et NE COUPEZ pas l'alimentation pendant le processus de mise à niveau, pour ne pas risquer d'endommager le produit.

- i. Appuyez sur la touche **<SOURCE>** pour sélectionner le mode USB.
- ii. L'écran affiche d'abord « USB ». Patientez jusqu'à ce que l'afficheur indique « NO ».
- iii. Insérez la clé USB dans la prise USB située au-dessus de l'appareil.
- iv. L'appareil recherche les fichiers de mise à niveau sur votre clé USB. Vous entendrez 5 signaux sonores et l'afficheur indiquera « UP - - ». N'appuyez sur AUCUN bouton.
- v. Après environ une minute, vous entendrez un autre signal sonore. La mise à niveau est terminée.
- vi. Débranchez l'appareil de la prise secteur.
- vii. Retirez votre clé USB.

Étape 3 : Vérification de la mise à niveau

1. Retournez à l'Étape 1 « Vérification de la version actuelle du micrologiciel » pour vérifier que le micrologiciel a été correctement mis à niveau.
2. Si la dernière version du micrologiciel n'a pas été installée, répétez l'Étape 2, « Mise à niveau du micrologiciel pour votre lecteur », ainsi que l'Étape 3, « Vérification de la mise à niveau ».