


### 3 Software bijwerken

Controleer de huidige softwareversie voordat u de software van deze speler bijwerkt:

- Druk op , selecteer [Setup] (Configuratie) > [Advanced] (Geavanceerd) > [Version informatie] (Versie-informatie) en druk op OK.

automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.





Let op

•Schakel de speler niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet terwijl de software wordt bijgewerkt, omdat de speler dan beschadigd kan raken.

---

### De software bijwerken via USB

- 1 Controleer de meest recente softwareversie op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)
  - Zoek uw model en klik op 'Software en drivers'.
- 2 Download de software naar een USB-opslagapparaat.
  - a. Pak het gedownloade bestand uit en zorg dat de uitgekakte map de naam 'UPG' heeft.
  - b. Zet de map 'UPG' in de hoofddirectory.
- 3 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de  (USB)-aansluiting van deze speler.
- 4 Druk op , en selecteer [Setup] (Configuratie).
- 5 Selecteer > [Advanced] (Geavanceerd) > [Software update] (Software-update) > [USB].
  - » Als upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten.
- 6 Volg de instructies op het TV-scherm om de software bij te werken.
  - » Wanneer de update is voltooid, wordt de speler