




### 3 更新软件

更新本播放机的软件之前，请检查当前软件版本：

- 按 ，然后选择 [设置] > [高级] > [版本信息]，然后按 OK。

---

#### 通过 USB 更新软件

- 1 在 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 上查看最新软件版本
  - 搜索相应型号并单击“软件和驱动程序”。
- 2 将软件下载到 USB 存储设备上。  
USB.
  - a. 解压缩下载文件，确保将解压缩文件夹命名为“UPG”。
  - b. 将“UPG”文件夹放在根目录中。
  - b.将“UPG”文件夹放在根目录中。
- 3 将 USB 存储设备连接至本播放机上的  (USB) 接口
- 4 按 ，然后选择 [设置]。
- 5 选择 [高级] > [软件更新] > [USB].
  - » 如果检测到升级媒体，将提示您开始更新操作。
- 6 按照电视屏幕上的说明更新软件。
  - » 软件更新完成后，本播放机将自动关闭并重新打开。

警告！

- 在软件更新过程中，请勿关闭电源或移除 USB 存储设备，以免可能会损坏本播放机。