


# Atualizar o software

Antes de atualizar o software deste player, verifique a versão atual do software:

- Pressione **▲**, em seguida, selecione [Setup] > [Advanced] > [Version information] (Configuração > Avançado > Informações da versão) e pressione OK.

---

## Atualizar o software via USB

1. Verifique a versão mais recente do software no site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)
  - Procure seu modelo e clique em "Software e drivers".
2. Baixe o software em um dispositivo USB de armazenamento.
  - a. Descompacte o arquivo baixado e certifique-se de que a pasta descompactada tem o nome "UPG".
  - b. Coloque a pasta "UPG" no diretório raiz..
3. Conecte o dispositivo USB de armazenamento ao  conector deste player.
4. Pressione **▲**, e selecione [Setup] (Configuração).
5. Selecione [Advanced] > [Software Update] > [USB] (Avançado > Atualização do software > USB).
  - » Se uma mídia de atualização for detectada, você será solicitado a iniciar a atualização.
6. Siga as instruções na tela da TV para atualizar o software.
  - » Ao término da atualização, esse aparelho desliga e liga automaticamente.

### Atenção

- Não desligue o aparelho nem remova o dispositivo USB de armazenamento durante a atualização do software, pois isso pode danificar o player.