


Actualización de software

Antes de actualizar el software de este reproductor, compruebe la versión de software actual:

- Pulse **▲**, y seleccione [Configuración] (Setup) > [Avanzada] (Advanced) > [Información de la versión] (Version information). A continuación, pulse OK.

Actualización de software mediante USB

1. Compruebe la versión de software más reciente en www.philips.com/support
 - Busque su modelo y haga clic en "Software y controladores".
2. Descargue el software en un dispositivo de almacenamiento USB.
 - a. Descomprima la descarga y asegúrese de que la carpeta descomprimida se llame "UPG".
 - b. Coloque la carpeta "UPG" en el directorio raíz.
3. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al conector  (USB) del reproductor.
4. Pulse **▲**, y seleccione [Configuración] (Setup).
5. Seleccione [Avanzada] (Advanced) > [Actualización de software] (Software update) > [USB].
 - » Si se detecta un soporte de actualización, se le pedirá que inicie la actualización.
6. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor para actualizar el software.
 - » Cuando la actualización finalice, el reproductor se apagará y se volverá a encender automáticamente.

Precauci

- No apague el aparato ni quite el dispositivo de almacenamiento USB durante la actualización del software, ya que puede dañar el reproductor.