


Software bijwerken

Controleer de huidige softwareversie voordat u de software van deze speler bijwerkt:

- Druk op **▲**, selecteer [Setup] (Configuratie) > [Advanced] (Geavanceerd) > [Version information] (Versie-informatie) en druk op OK.

De software bijwerken via USB

1. Controleer de meest recente softwareversie op www.philips.com/support
 - Zoek uw model en klik op 'Software en drivers'.
2. Download de software naar een USB-opslagapparaat.
 - a. Pak het gedownloade bestand uit en zorg dat de uitgepakte map de naam 'UPG' heeft.
 - b. Zet de map 'UPG' in de hoofddirectory.
3. Sluit het USB-opslagapparaat aan op de  (USB)-aansluiting van deze speler..
4. Druk op **▲**, en selecteer [Setup] (Configuratie).
5. Selecteer > [Advanced] (Geavanceerd) > [Software update] (Software-update) > [USB].
 - » Als upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten.
6. Volg de instructies op het TV-scherm om de software bij te werken.
 - » Wanneer de update is voltooid, wordt de speler automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.

 Let op

- Schakel de speler niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet terwijl de software wordt bijgewerkt, omdat de speler dan beschadigd kan raken.