


Обновление ПО

Перед обновлением ПО на плеере проверьте текущую версию ПО:

- Нажмите **▲** для выбора [Setup] (Установка) > [Advanced] (Дополнительно) > [Version information] (Информация о версии) и нажмите ОК.

Обновление ПО через USB

1. Проверьте наличие последней версии ПО на www.philips.com/support
 - Найдите свою модель и нажмите "ПО и драйверы".
2. Загрузите ПО на запоминающее устройство USB.
 - a. Извлеките файлы из архива, проверьте название папки (папка должна называться "UPG").
 - b. Поместите папку "UPG" в корневой каталог.
3. Подключите запоминающее устройство USB к разъему  (USB) на плеере.
4. Нажмите **▲** для выбора [Setup] (Установка).
5. Выберите [Advanced] (Дополнительно) > [Software Update] (Обновление ПО) > [USB].
 - » При обнаружении обновлений отобразится запрос на проведение обновления.
6. Чтобы подтвердить установку обновления, следуйте инструкциям на экране телевизора.
 - » По завершении обновления плеер автоматически выключится и включится снова.



Внимание

- Не отключайте питание и не извлекайте запоминающее устройство USB во время обновления ПО, так как это может привести к повреждению плеера.