

# 更新软件

更新本播放机的软件之前，请检查当前软件版本：

- 按 **▲**，然后选择 [设置] > [高级] > [版本信息]，然后按 **OK**。

---

## 通过 USB 更新软件

1. 在 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 上查看最新软件版本
  - 搜索相应型号并单击 "软件和驱动程序"。
2. 将软件下载到 **USB** 存储设备上。
  - a. 解压缩下载文件，确保将解压缩文件夹命名为 “**UPG**”。
  - b. 将 “**UPG**” 文件夹放在根目录中。
3. 将 **USB** 存储设备连接至本播放机上的 **↔ (USB)** 接口。
4. 按 **▲**，然后选择 [设置]。
5. 选择 [高级] > [软件更新] > [USB]。
  - » 如果检测到升级媒体，将提示您开始更新操作。
6. 按照电视屏幕上的说明更新软件。
  - » 软件更新完成后，本播放机将自动关闭并重新打开。

### 警告

- 当软件更新正在进行的时候请勿关闭电源或者拔出 **USB** 驱动，否则会损坏该播放器