

**WICHTIGER HINWEIS für BDP2200/12 BDP2205/05/12 BDP2285/05/12/51/55/79/94/96/98/
F8 X/77 X/78**

Bevor Sie die Firmware auf die neueste Firmware-Version aktualisieren

- Prüfen Sie zuerst die aktuelle Firmware-Version des Geräts.
- Befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen Schritt für Schritt. Andernfalls kann die Firmware-Aktualisierung fehlschlagen und das Gerät möglicherweise dauerhaft Schaden nehmen.

Wenn die aktuelle Firmware-Version eine frühere Version als "v1.52" ist:


1. Aktualisieren Sie das Gerät zunächst auf v1.52 über USB:
 - i) Entpacken Sie die heruntergeladene Datei. Sie finden zwei komprimierte Dateien darin.
 - ii) Wählen Sie die ZIP-Datei "v1.52" und entpacken Sie sie auf dem USB-Speichergerät. Benennen Sie den UPG-Ordner nicht um. Befolgen Sie den Aktualisierungsvorgang, der später beschrieben wird.
 - iii) Überprüfen Sie nochmal, ob es sich jetzt um die Firmware-Version "v1.52" handelt.
2. Nach der Aktualisierung auf v1.52 aktualisieren Sie das Gerät über USB auf die neueste Firmware-Version:
 - i) Entpacken Sie die heruntergeladene Datei. Sie finden zwei komprimierte Dateien darin.
 - ii) Wählen Sie die ZIP-Datei die neueste Firmware-Version und entpacken Sie sie auf dem USB-Speichergerät. Benennen Sie den UPG-Ordner nicht um. Befolgen Sie den Aktualisierungsvorgang, der später beschrieben wird.
 - iii) Überprüfen Sie nochmal, ob es sich jetzt um die neueste Firmware-Version handelt.

Wenn die aktuelle Firmware die Version "v1.52" oder eine höhere hat:


1. Aktualisieren Sie das Gerät über USB auf die neueste Firmware-Version.
 - i) Entpacken Sie die heruntergeladene Datei. Sie finden zwei komprimierte Dateien darin.
 - ii) Wählen Sie die ZIP-Datei die neueste Firmware-Version und entpacken Sie sie auf dem USB-Speichergerät. Benennen Sie den UPG-Ordner nicht um. Befolgen Sie den Aktualisierungsvorgang, der später beschrieben wird.
 - iii) Überprüfen Sie nochmal, ob es sich jetzt um die neueste Firmware-Version handelt.

3 Softwareaktualisierung

Prüfen Sie vor Aktualisierung der Player-Software die aktuelle Software-Version:

- Drücken Sie , wählen Sie [Setup] (Einrichtung) > [Advanced] (Erweitert) > [Version information] (Versionsinformationen), und drücken Sie OK.

Aktualisieren der Software über das Internet

1 Verbinden Sie den Player mit dem Internet (siehe "Einrichten des Netzwerks").
2 Drücken Sie , und wählen Sie [Setup] (Einrichtung) aus.
3 Wählen Sie [Advanced] (Erweitert) > [Software update] (Software-Aktualisierung) > [Network] (Netzwerk) aus. » Wenn Medien für die Aktualisierung gefunden wurden, werden Sie aufgefordert, die Aktualisierung zu starten.
4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernseher, um die Software zu aktualisieren. » Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltet sich der Player automatisch aus und wieder ein.


Aktualisieren der Software über USB

1 Überprüfen Sie die aktuelle Softwareversion unter www.philips.com/support
□ Suchen Sie nach Ihrem Modell, und klicken Sie auf

"Software and drivers" (Software und Treiber).
2 Laden Sie die Software auf ein USB-Speichergerät herunter.

- a. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei, und überprüfen Sie, ob der extrahierte Ordner den Namen "UPG" trägt.
- b. Legen Sie den Ordner "UPG" im Stammverzeichnis ab.

3 Verbinden Sie das USB-

Speichergerät mit dem  (USB)-Anschluss des Players.

4 Drücken Sie , und wählen Sie [Setup] (Einrichtung) aus.

5 Wählen Sie [Advanced] (Erweitert) > [Software Update] (Softwareaktualisierung) > [USB] aus.

» Wenn Medien für die Aktualisierung gefunden wurden, werden Sie aufgefordert, die Aktualisierung zu starten.

6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernseher, um die Software zu aktualisieren..

» Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltet sich der Player automatisch aus und wieder ein.

 Achtung

•Während der Softwareaktualisierung dürfen Sie weder das Gerät ausschalten noch die Verbindung zum USB-Speichergerät trennen, da dadurch der Player beschädigt werden kann..