

## **BELANGRIJKE OPMERKING voor BDP2200/12 BDP2205/05/12**

### **BDP2285/05/12/51/55/79/94/96/98/F8 X/77 X/78**

#### Controleer voordat u de firmware upgrade naar de nieuwste firmwareversie

- de huidige firmwareversie van uw apparaat.
- Volg de onderstaande instructies stap voor stap. Anders kan de firmwareupgrade mislukken en het apparaat mogelijk permanent beschadigd raken.

#### Als de huidige firmwareversie ouder is dan v1.52:


1. Upgrade het apparaat eerst via USB naar v1.52:
  - i) Pak het gedownloadde bestand uit. Dit bevat 2 gezippte bestanden.
  - ii) Kies het zip-bestand v1.52 en pak het uit op een USB-apparaat. Geef de UPG-map geen nieuwe naam. Volg de procedure voor het upgraden zoals vermeld in later pagina's.
  - iii) Controleer of de firmwareversie nu v1.52 is.
2. Na het upgraden naar v1.52, upgradet u via USB naar de nieuwste firmwareversie:
  - i) Pak het gedownloadde bestand uit. Dit bevat 2 gezippte bestanden.
  - ii) Kies het zip-bestand de nieuwste firmwareversie en pak het uit op een USB-apparaat. Geef de UPG-map geen nieuwe naam. Volg de procedure voor het upgraden zoals vermeld in later pagina's.
  - iii) Controleer of de firmwareversie nu de nieuwste firmwareversie is.

#### Als de huidige firmwareversie v1.52 of nieuwer is:

1. Upgrade naar de nieuwste firmwareversie via USB.
  - i) Pak het gedownloadde bestand uit. Dit bevat 2 gezippte bestanden.
  - ii) Kies het zip-bestand de nieuwste firmwareversie en pak het uit op een USB-apparaat. Geef de UPG-map geen nieuwe naam. Volg de procedure voor het upgraden zoals vermeld in later pagina's.
  - iii) Controleer of de firmwareversie nu de nieuwste firmwareversie is.

### 3 Software bijwerken


Controleer de huidige softwareversie voordat u de software van deze speler bijwerkt:

- Druk op , selecteer [Setup] (Configuratie) > [Advanced] (Geavanceerd) > [Version information] (Versieinformatie) en druk op OK.

---

### De software bijwerken via internet

1 Verbind de speler met internet (zie 'Een netwerk instellen').

2 Druk op , en selecteer [Setup] (Configuratie). 3 Selecteer [Advanced] (Geavanceerd) > [Software update] (Software-update) > [Network] (Netwerk).

» Als er upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten. 4 Volg de instructies op het TVscherm om de software te updaten. » Wanneer de update is voltooid, wordt de speler automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.

---

### De software bijwerken via USB

1 Controleer de meest recente softwareversie op

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)


- Zoek uw model en klik op


'Software en drivers'. 2 Download de software naar een USB-opslagapparaat.

- a. Pak het gedownloade bestand uit en zorg dat de uitgekakte map de naam 'UPG' heeft.

- b. Zet de map 'UPG' in de hoofddirectory.

3 Sluit het USB-opslagapparaat

aan op de  (USB)-aansluiting van deze speler.

4 Druk op , en selecteer [Setup] (Configuratie). 5 Selecteer > [Advanced] (Geavanceerd) > [Software update] (Software-update) > [USB].

» Als upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten. 6 Volg de instructies op het TVscherm om de software bij te werken. » Wanneer de update is voltooid, wordt de speler automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.



Let op

•Schakel de speler niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet terwijl de software wordt bijgewerkt, omdat de speler dan beschadigd kan raken.