

NOTA IMPORTANTE per BDP200/F7 BDP2205/F7 BDP2285/F7

Prima di aggiornare il firmware alla l'ultima versione del firmware

- Controllare la versione del firmware presente sul dispositivo.
- Seguire le istruzioni di seguito passo dopo passo. In caso contrario, l'aggiornamento del firmware non andrà a buon fine e il dispositivo potrebbe subire danni permanenti.

Se la versione del firmware presente sul dispositivo è precedente alla v1.45:

1. Aggiornare prima il dispositivo alla versione v1.45 tramite dispositivo USB:
 - i) Aprire il file di download, all'interno ci sono 2 file compressi.
 - ii) Scegliere il file compresso v1.45 e aprirlo nel dispositivo USB. Non rinominare la cartella UPG. Seguire la procedura di aggiornamento descritta nelle pagine seguenti.
 - iii) Verificare che la versione del firmware sia ora la v1.45.


2. Dopo aver aggiornato il sistema alla versione v1.45, aggiornarlo alla l'ultima versione del firmware tramite dispositivo USB:
 - i) Aprire il file di download, all'interno ci sono 2 file compressi.
 - ii) Scegliere il file compresso l'ultima versione del firmware e aprirlo nel dispositivo USB. Non rinominare la cartella UPG. Seguire la procedura di aggiornamento descritta nelle pagine seguenti.
 - iii) Verificare che la versione del firmware sia ora la l'ultima versione del firmware.

Se la versione del firmware presente sul dispositivo è la v1.45 o una versione successiva:


1. Aggiornare il dispositivo alla l'ultima versione del firmware tramite unità USB.
 - i) Aprire il file di download, all'interno ci sono 2 file compressi.
 - ii) Scegliere il file compresso l'ultima versione del firmware e aprirlo nel dispositivo USB. Non rinominare la cartella UPG. Seguire la procedura di aggiornamento descritta nelle pagine seguenti.
 - iii) Verificare che la versione del firmware sia ora l'ultima versione del firmware.

3 Aggiornamento del software

Prima di aggiornare il software del lettore, controllare la versione software corrente:

- Premere , quindi selezionare [Setup] (Configurazione) > [Advanced] (Avanzate) > [Version information] (Informazioni sulla versione), quindi premere OK.

Aggiornamento del software tramite Internet


- 1 Collegare il lettore a Internet (vedere "Configurazione della rete").
- 2 Premere  e selezionare [Setup] (Configurazione). 3 Selezionare [Advanced] (Avanzate) > [Software Update] (Aggiornamento del software) > [Network] (Rete). » Se viene rilevato un supporto di aggiornamento, viene richiesto di avviare la procedura di aggiornamento. 4 Seguire le istruzioni sullo schermo TV per aggiornare il software.. » Una volta completato l'aggiornamento, il lettore si spegne automaticamente e si riavvia di nuovo.


Aggiornamento software tramite porta USB

- 1 Controllare la disponibilità dell'ultima versione software sul sito www.philips.com/support
 - Cercare il proprio modello e fare clic su "Software and drivers" (Software e driver). 2Scaricare il software su un dispositivo di archiviazione USB.

a. Decomprimere il file scaricato e accertarsi che la cartella decompressa riporti la dicitura "UPG".

b. Mettere la cartella "UPG" nella directory principale. 3 Collegare il dispositivo di archiviazione USB al connettore

 (USB) del lettore

4 Premere , quindi selezionare [Setup] (Configurazione). 5 Selezionare [Advanced]

(Avanzate) > [Software Update] (Aggiornamento del software) > [USB].

» Se viene rilevato un supporto di aggiornamento, viene richiesto di avviare la procedura di aggiornamento. 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo TV per confermare il processo di aggiornamento. » Una volta completato l'aggiornamento, il lettore si spegne automaticamente e si riavvia di nuovo.



Attenzione

•Non scollegare l'alimentazione o rimuovere il dispositivo di archiviazione USB mentre è in corso l'aggiornamento del software per evitare danni al lettore.