

## **NOTA IMPORTANTE para BDP2305 BDP2385 BDP2300**

### Antes de atualizar o firmware para a versão mais recente do firmware

- Verifique a versão atual do firmware do dispositivo antes.
- Siga as instruções a seguir passo a passo. Caso contrário, a atualização de firmware irá falhar e o dispositivo pode ser danificado permanentemente.

### Se a versão atual do firmware for anterior à v1.07:


1. Atualize o dispositivo para v1.07 via USB primeiro:
  - i) Descompacte o arquivo baixado; existem 2 arquivos compactados no interior.
  - ii) Escolha o arquivo zip v1.07 e descompacte-o no dispositivo USB. Não renomeie a pasta UPG. Siga o procedimento de atualização mencionado nas próximas páginas.
  - iii) Confirme se versão do firmware agora é a v1.07.
  
2. Após a atualização para a v1.07, atualize o pacote para a versão mais recente do firmware via USB:
  - i) Descompacte o arquivo baixado; existem 2 arquivos compactados no interior.
  - ii) Escolha o arquivo zip a versão mais recente do firmware e descompacte-o no dispositivo USB. Não renomeie a pasta UPG. Siga o procedimento de atualização mencionado nas próximas páginas.
  - iii) Confirme se versão do firmware agora é a versão mais recente do firmware.

### Se a versão atual do firmware for v1.07 ou posterior:

1. Atualize para a versão mais recente do firmware via USB.
  - i) Descompacte o arquivo baixado; existem 2 arquivos compactados no interior.
  - ii) Escolha o arquivo zip a versão mais recente do firmware e descompacte-o no dispositivo USB. Não renomeie a pasta UPG. Siga o procedimento de atualização mencionado nas próximas páginas.
  - iii) Confirme se versão do firmware agora é a versão mais recente do firmware.


### 3 Softwareaktualisierung

Prüfen Sie vor Aktualisierung der Player-Software die aktuelle Software-Version:

- Drücken Sie , wählen Sie [Setup] (Einrichtung) > [Advanced] (Erweitert) > [Version information] (Versionsinformationen), und drücken Sie OK.

---

#### Aktualisieren der Software über das Internet

1 Verbinden Sie den Player mit dem Internet (siehe "Einrichten des Netzwerks"). 2 Drücken Sie , und wählen Sie [Setup] (Einrichtung) aus. 3 Wählen Sie [Advanced] (Erweitert) > [Software update] (Software-Aktualisierung) > [Network] (Netzwerk) aus. » Wenn Medien für die Aktualisierung gefunden wurden, werden Sie aufgefordert, die Aktualisierung zu starten. 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernseher, um die Software zu aktualisieren. » Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltet sich der Player automatisch aus und wieder ein.

---


#### Aktualisieren der Software über USB


1 Überprüfen Sie die aktuelle Softwareversion unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)  
□ Suchen Sie nach Ihrem Modell, und klicken Sie auf

"Software and drivers" (Software und Treiber). 2 Laden Sie die Software auf ein USB-Speichergerät herunter.

- a. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei, und überprüfen Sie, ob der extrahierte Ordner den Namen "UPG" trägt.
- b. Legen Sie den Ordner "UPG" im Stammverzeichnis ab.

3 Verbinden Sie das USB-

Speichergerät mit dem  (USB)-Anschluss des Players. 4


Drücken Sie , und wählen Sie [Setup] (Einrichtung) aus.

5 Wählen Sie [Advanced] (Erweitert) > [Software Update] (Softwareaktualisierung) > [USB] aus.

» Wenn Medien für die Aktualisierung gefunden wurden, werden Sie aufgefordert, die Aktualisierung zu starten.

6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernseher, um die Software zu aktualisieren..

» Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltet sich der Player automatisch aus und wieder ein.

 Achtung

•Während der Softwareaktualisierung dürfen Sie weder das Gerät ausschalten noch die Verbindung zum USB-Speichergerät trennen, da dadurch der Player beschädigt werden kann..