

REMARQUE IMPORTANTE pour BDP2305 BDP2385 BDP2300

Avant de mettre à niveau le micrologiciel vers la dernière version du micrologiciel

- Vérifiez d'abord la version actuelle du micrologiciel de votre appareil.
- Suivez les instructions ci-dessous étape par étape. Dans le cas contraire, la mise à niveau du micrologiciel pourrait échouer et l'appareil être endommagé de façon permanente.

Si la version actuelle du micrologiciel est antérieure à v1.07 :

1. Mettez d'abord l'appareil à niveau vers la version v1.07 via la connexion USB :
 - i) Décompressez le fichier téléchargé. 2 fichiers s'y trouvent.
 - ii) Choisissez le fichier zip v1.07 et décompressez-le en USB. Ne renommez pas le dossier UPG. Suivez la procédure de mise à niveau décrite dans les pages suivantes.
 - iii) Vérifiez que la version du micrologiciel est désormais v1.07.


2. Après la mise à niveau vers la version v1.07, passez à la dernière version du micrologiciel via la connexion USB :
 - i) Décompressez le fichier téléchargé. 2 fichiers s'y trouvent.
 - ii) Choisissez le fichier zip la dernière version du micrologiciel_et décompressez-le en USB. Ne renommez pas le dossier UPG. Suivez la procédure de mise à niveau décrite dans les pages suivantes.
 - iii) Vérifiez que la version du micrologiciel est désormais la dernière version du micrologiciel.

Si la version actuelle du micrologiciel est v1.07 ou une version plus récente :

1. Mettez l'appareil à niveau vers la dernière version du micrologiciel via la connexion USB.
 - i) Décompressez le fichier téléchargé. 2 fichiers s'y trouvent.
 - ii) Choisissez le fichier zip la dernière version du micrologiciel_et décompressez-le en USB. Ne renommez pas le dossier UPG. Suivez la procédure de mise à niveau décrite dans les pages suivantes.
 - iii) Vérifiez que la version du micrologiciel est désormais la dernière version du micrologiciel.


3 Mise à jour du logiciel

Avant de mettre à jour le logiciel de ce lecteur, vérifiez la version actuelle

- Appuyez sur , puis sélectionnez [Setup] (Configuration) > [Advanced] (Avancé) > [Version information] (Informations sur la version), et appuyez sur OK.

Mise à jour du logiciel via Internet

1 Connectez le lecteur à Internet (voir « Configuration d'un réseau »).

2 Appuyez sur , puis sélectionnez [Setup]

(Configuration). 3

Sélectionnez [Advanced] (Avancé) > [Software Update] (Mise à jour logicielle) > [Network] (Réseau).

» Si une mise à niveau est détectée, vous êtes invité à lancer la mise à jour. 4 Suivez les instructions affichées sur le téléviseur pour mettre à jour le logiciel. » À la fin de la mise à jour, le lecteur s'éteint et se rallume automatiquement.

Mettre à jour le logiciel via USB


1 Vérifiez la version la plus récente du logiciel sur le site www.philips.com/support


□ Recherchez votre modèle et cliquez sur « Logiciels et pilotes ».

2 Téléchargez le logiciel sur un périphérique de stockage USB.

a. Décompressez le fichier téléchargé et assurez-vous que le dossier décompressé est nommé « UPG ».

b. Enregistrez le dossier « UPG » dans le répertoire racine. 3 Branchez le périphérique de stockage USB sur le connecteur

 (USB) du lecteur..

4 Appuyez sur , puis sélectionnez [Setup]

(Configuration). 5

Sélectionnez [Advanced]

(Avancé) > [Software update]

(Mise à jour logicielle) > [USB].

» Si une mise à niveau est détectée, vous êtes invité à lancer la mise à jour. 6 Suivez les instructions affichées par le téléviseur pour mettre à jour le logiciel. » À la fin de la mise à jour, le lecteur s'éteint et se rallume automatiquement.

Attention

•N'éteignez pas le produit et ne retirez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du logiciel. Cela pourrait endommager le lecteur.