

NOTA IMPORTANTE para BDP2305 BDP2385 BDP2300

Antes de actualizar el firmware a la última versión de firmware

- Compruebe primero la versión actual del firmware de su dispositivo.
- Siga las instrucciones indicadas a continuación, paso a paso. De lo contrario, podría fallar la actualización de firmware y el dispositivo podría quedar dañado de forma permanente.

Si la versión actual de firmware es anterior a la v1.07:


1. En primer lugar, actualice el dispositivo a la versión v1.07 mediante USB:
 - i) Descomprima el archivo de descarga, que contendrá 2 archivos comprimidos.
 - ii) Seleccione el archivo v1.07 y descomprímalo en el USB. No cambie el nombre de la carpeta UPG. Siga el procedimiento de actualización que se menciona en las páginas siguientes.
 - iii) Vuelva a comprobar que la versión de firmware sea ahora la v1.07.
2. Tras actualizar a la versión v1.07, actualice el conjunto a la última versión de firmware mediante USB:
 - i) Descomprima el archivo de descarga, que contendrá 2 archivos comprimidos.
 - ii) Seleccione el archivo la última versión de firmware y descomprímalo en el USB. No cambie el nombre de la carpeta UPG. Siga el procedimiento de actualización que se menciona en las páginas siguientes.
 - iii) Vuelva a comprobar que la versión de firmware sea ahora la última versión de firmware.

Si la versión actual de firmware es la v1.07 o posterior:


1. Actualice el conjunto a la última versión de firmware a través de USB.
 - i) Descomprima el archivo descargado, que contendrá 2 archivos comprimidos.
 - ii) Seleccione el archivo la última versión de firmware y descomprímalo en el USB. No cambie el nombre de la carpeta UPG. Siga el procedimiento de actualización que se menciona en las páginas siguientes.
 - iii) Vuelva a comprobar que la versión de firmware sea ahora la última versión de firmware.

3 Actualización de software

Antes de actualizar el software de este reproductor, compruebe la versión de software actual: □

Pulse , y seleccione [Configuración] (Setup) > [Avanzada] (Advanced) > [Información de la versión] (Version information). A continuación, pulse OK.

Actualización de software a través de Internet

- 1 Conecte el reproductor a Internet (consulte la sección sobre la configuración de una red).
- 2 Pulse , y seleccione [Configuración] (Setup). 3 Seleccione [Avanzada] (Advanced) > [Actualización de software] (Software update) > [Red] (Network).
 - » Si se detecta un soporte de actualización, se le pedirá que inicie la actualización. 4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor para actualizar el software. » Cuando la actualización finalice, el reproductor se apagará y se volverá a encender automáticamente.


Actualización de software mediante USB

- 1 Compruebe la versión de software más reciente en www.philips.com/support
 - Busque su modelo y haga clic en "Software y controladores". 2

Descargue el software en un dispositivo de almacenamiento USB.

- a. Descomprima la descarga y asegúrese de que la carpeta descomprimida se llame "UPG".
- b. Coloque la carpeta "UPG" en el directorio raíz 3 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al conector

 (USB) del reproductor.

- 4 Pulse , y seleccione [Configuración] (Setup). 5 Seleccione [Avanzada] (Advanced) > [Actualización de software] (Software update) > [USB]. » Si se detecta un soporte de actualización, se le pedirá que inicie la actualización. 6 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor para actualizar el software.
 - » Cuando la actualización finalice, el reproductor se apagará y se volverá a encender automáticamente.



Precaución

•No apague el aparato ni quite el dispositivo de almacenamiento USB durante la actualización del software, ya que puede dañar el reproductor.