


3 Softwareaktualisierung




Prüfen Sie vor Aktualisierung der Player-Software die aktuelle Software-Version:

- Drücken Sie , wählen Sie [Setup] (Einrichtung) > [Advanced] (Erweitert) > [Version information] (Versionsinformationen), und drücken Sie OK.

Aktualisierung gefunden wurden, werden Sie aufgefordert, die Aktualisierung zu starten.

- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernseher, um die Software zu aktualisieren..
 - » Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltet sich der Player automatisch aus und wieder ein.

Aktualisieren der Software über USB

- 1 Überprüfen Sie die aktuelle Softwareversion unter www.philips.com/support
 - Suchen Sie nach Ihrem Modell, und klicken Sie auf "Software and drivers" (Software und Treiber).
- 2 Laden Sie die Software auf ein USB-Speichergerät herunter.
 - a. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei, und überprüfen Sie, ob der extrahierte Ordner den Namen "UPG" trägt.
 - b. Legen Sie den Ordner "UPG" im Stammverzeichnis ab.
- 3 Verbinden Sie das USB-Speichergerät mit dem  (USB)-Anschluss des Players.
- 4 Drücken Sie , die Taste , und wählen Sie [Setup] (Einrichtung) aus.
- 5 Wählen Sie [Advanced] (Erweitert) > [Software Update] (Softwareaktualisierung) > [USB] aus.
 - » Wenn Medien für die



Achtung

•Während der Softwareaktualisierung dürfen Sie weder das Gerät ausschalten noch die Verbindung zum USB-Speichergerät trennen, da dadurch der Player beschädigt werden kann..