


3 Mise à jour du logiciel

Avant de mettre à jour le logiciel de ce lecteur, vérifiez la version actuelle

- Appuyez sur , puis sélectionnez [Setup] (Configuration) > [Advanced] (Avancé) > [Version information] (Informations sur la version), et appuyez sur OK.

jour le logiciel.



» À la fin de la mise à jour, le lecteur s'éteint et se rallume automatiquement.



Attention

- N'éteignez pas le produit et ne retirez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du logiciel. Cela pourrait endommager le lecteur.

Mettre à jour le logiciel via USB

- 1 Vérifiez la version la plus récente du logiciel sur le site www.philips.com/support
 - Recherchez votre modèle et cliquez sur « Logiciels et pilotes ».
- 2 Téléchargez le logiciel sur un périphérique de stockage USB.
 - a. Décompressez le fichier téléchargé et assurez-vous que le dossier décompressé est nommé « UPG ».
 - b. Enregistrez le dossier « UPG » dans le répertoire racine.
- 3 Branchez le périphérique de stockage USB sur le connecteur  (USB) du lecteur..
- 4 Appuyez sur , puis sélectionnez [Setup] (Configuration).
- 5 Sélectionnez [Advanced] (Avancé) > [Software update] (Mise à jour logicielle) > [USB].
 - » Si une mise à niveau est détectée, vous êtes invité à lancer la mise à jour.
- 6 Suivez les instructions affichées par le téléviseur pour mettre à