

## Inleiding:

Philips streeft ernaar zijn producten voortdurend te verbeteren, voor de allerbeste gebruikerservaring. Voor een optimale weergave en de nieuwste functies raden we u aan een upgrade uit te voeren van de firmware van uw speler.

## De firmware-upgrade voorbereiden:

### Voor een upgrade via internet:


- Verbind uw product met internet via een LAN-kabel of een draadloos netwerk.

### Voor een upgrade via een USB-stick:



- Een computer met een archiveringsprogramma dat de ZIP-indeling ondersteunt (bijv. WinZip voor Windows).
- Een USB-apparaat met voldoende vrije ruimte voor het firmwarebestand. Een leeg exemplaar wordt aangeraden om het vastlopen van bestanden te vermijden. (De grootte van het firmwarebestand staat boven in het scherm.)



## Procedure voor het upgraden:



## Stap 1: uw huidige firmwareversie controleren



1. Zet de speler aan.
2. Druk op de knop  op de afstandsbediening, selecteer [Setup] (Configuratie)  > [Advanced] (Geavanceerd) > [Version Info] (Versie-informatie) in het TV-menu op het scherm.
3. De firmwareversie wordt weergegeven op het TV-scherm.
4. Vergelijk de firmwareversie met de nieuwste versie. Als de bestaande firmware van uw speler ouder is dan de nieuwe versie, ga dan verder naar **stap 2**.

Anders is de nieuwste firmware geïnstalleerd en hoeft u geen upgrade uit te voeren.

## Stap 2: een upgrade uitvoeren van de firmware voor uw speler

U kunt een upgrade van de firmware uitvoeren via internet of met een USB-stick.

### Upgrade van de firmware via internet

1. Stel een internetverbinding in via een LAN-kabel of een router.
2. Schakel de speler in.
3. **Zorg ervoor dat er GEEN DISC in de lade zit.**
4. Druk op de knop  op de afstandsbediening, selecteer [Setup] (Configuratie)  > [Advanced] (Geavanceerd) > [Software Update] (Software-update) > [Network] (Netwerk) in het TV-menu op het scherm.
5. U wordt gevraagd het upgradeproces te starten zodra er een upgrademedium is gedetecteerd.
6. Volg de instructies op het TV-scherm om de upgrade te bevestigen.
7. Zodra de firmware-upgrade is voltooid, wordt uw speler automatisch in stand-by gezet.

### Upgrade van de firmware met een USB-stick

1. Download de firmware

Klik op het pictogram Downloaden boven in het scherm om de nieuwe firmware te downloaden naar uw computer.





2. Breng de firmware over naar een USB-stick.

**Opmerking:** u mag de USB-stick NIET verwijderen tijdens de firmware-upgrade. Als tijdens de upgrade een fout optreedt, probeer dan de procedure opnieuw uit te voeren. Bel uw plaatselijke Philips Consumer Care Centre of gebruik onze Live Chat-functie als u hulp nodig hebt.

- i. Pak het gedownloade firmwarepakket uit en plaats de map UPG\_ALL (en alleen deze map) op de betreffende USB-Stick voor de firmware-upgrade.  
**Opmerking:** geef de map of het bestand in de map GEEN nieuwe naam, anders kan de upgrade mislukken."
  - ii. Kopieer de uitgepakte map met het firmwarebestand naar de hoofdmap van het USB- flashstation.
3. De firmware-upgrade uitvoeren op de speler

**Waarschuwing:** druk NIET op knoppen en trek de stekker niet uit het stopcontact tijdens het upgradeproces, om defecten te voorkomen.

- i. Schakel de Blu-ray-speler in.
- ii. **Zorg ervoor dat er geen disc in de lade zit.**
- iii. Plaats de USB-stick in de USB-sleuf.
- iv. Druk op de knop  op de afstandsbediening, selecteer [Setup] (Configuratie)  > [Advanced] (Geavanceerd) > [Software Update] (Software-update) > [USB] in het TV-menu op het scherm.
- v. De Blu-ray-speler zoekt naar upgradebestanden op de USB-stick. Zodra de bestanden zijn herkend, wordt u gevraagd een upgrade uit te voeren.
- vi. Selecteer **[Start]** en druk op op de afstandsbediening om verder te gaan met de upgrade. U kunt de upgrade op dit moment annuleren door **[Cancel]** (Annuleren) in het TV-menu te kiezen en op op de afstandsbediening te drukken.
- vii. Nadat de upgrade is voltooid wordt het apparaat na 5 seconden automatisch uitgeschakeld. Verwijder de USB-stick en schakel de Blu-ray-speler weer in. De nieuwe firmware is nu geïnstalleerd.

### Stap 3: de upgrade controleren

1. Herhaal **stap 1: uw huidige firmwareversie controleren** om te controleren of de nieuwe firmware is geïnstalleerd.
2. Als de nieuwste firmware niet is geïnstalleerd, herhaalt u stap 2: een upgrade uitvoeren van de firmware voor uw speler en stap 3: de upgrade controleren.
3. Herstel de fabrieksinstellingen op de speler:
  - Selecteer in het menu achtereenvolgens **[Setup] (Configuratie) > [Advanced] (Geavanceerd) > [Restore default settings] (Standaardinstellingen herstellen).**