


3 Aggiornamento del software

Prima di aggiornare il software del lettore, controllare la versione software corrente:

- Premere , quindi selezionare [Setup] (Configurazione) > [Advanced] (Avanzate) > [Version information] (Informazioni sulla versione), quindi premere OK.



- procedura di aggiornamento.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo TV per confermare il processo di aggiornamento.
 - » Una volta completato l'aggiornamento, il lettore si spegne automaticamente e si riavvia di nuovo.



Attenzione

• Non scollegare l'alimentazione o rimuovere il dispositivo di archiviazione USB mentre è in corso l'aggiornamento del software per evitare danni al lettore.

Aggiornamento software tramite porta USB

- 1 Controllare la disponibilità dell'ultima versione software sul sito www.philips.com/support
 - Cercare il proprio modello e fare clic su "Software and drivers" (Software e driver).
- 2 Scaricare il software su un dispositivo di archiviazione USB.
 - a. Decomprimere il file scaricato e accertarsi che la cartella decompressa riporti la dicitura "UPG".
 - b. Mettere la cartella "UPG" nella directory principale.
- 3 Collegare il dispositivo di archiviazione USB al connettore  (USB) del lettore
- 4 Premere , quindi selezionare [Setup] (Configurazione).
- 5 Selezionare [Advanced] (Avanzate) > [Software Update] (Aggiornamento del software) > [USB].
 - » Se viene rilevato un supporto di aggiornamento, viene richiesto di avviare la