



3 Software bijwerken

Controleer de huidige softwareversie voordat u de software van deze speler bijwerkt:

- Druk op , selecteer [Setup] (Configuratie) > [Advanced] (Geavanceerd) > [Version information] (Versie-informatie) en druk op OK.



De software bijwerken via internet

- 1 Verbind de speler met internet (zie 'Een netwerk instellen').
- 2 Druk op , en selecteer [Setup] (Configuratie).
- 3 Selecteer [Advanced] (Geavanceerd) > [Software update] (Software-update) > [Network] (Netwerk).
 - » Als er upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten.
- 4 Volg de instructies op het TV-scherm om de software te updaten.
 - » Wanneer de update is voltooid, wordt de speler automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.

De software bijwerken via USB

- 1 Controleer de meest recente softwareversie op www.philips.com/support
 - Zoek uw model en klik op 'Software en drivers'.
- 2 Download de software naar een USB-opslagapparaat.
 - a. Pak het gedownloade bestand uit en zorg dat de uitgekakte

- b. Zet de map 'UPG' in de hoofddirectory.

- 3 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de  (USB)-aansluiting van deze speler.
- 4 Druk op , en selecteer [Setup] (Configuratie).
- 5 Selecteer > [Advanced] (Geavanceerd) > [Software update] (Software-update) > [USB].
 - » Als upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten.
- 6 Volg de instructies op het TV-scherm om de software bij te werken.
 - » Wanneer de update is voltooid, wordt de speler automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.



Let op

•Schakel de speler niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet terwijl de software wordt bijgewerkt, omdat de speler dan beschadigd kan raken.