



3 Обновление ПО

Перед обновлением ПО на плеере проверьте текущую версию ПО.

- Нажмите  для выбора [Setup] (Установка) > [Advanced] (Дополнительно) > [Version information] (Информация о версии) и нажмите ОК.

Обновление ПО через Интернет



- 1 Подключите плеер к сети Интернет (см. "Set up a network" (Настройка сети)).
- 2 Нажмите  для выбора [Setup] (Установка).
- 3 Выберите [Advanced] (Дополнительно) > [Software update] (Обновление ПО) > [Network] (Сеть).
 - » При обнаружении обновлений отобразится запрос на проведение обновления.
- 4 Для обновления ПО следуйте инструкциям на экране телевизора.
 - » По завершении обновления плеер автоматически выключится и включится снова.

Обновление ПО через USB

- 1 Проверьте наличие последней версии ПО на www.philips.com/support
 - Найдите свою модель и нажмите "ПО и драйверы".
- 2 Загрузите ПО на запоминающее устройство

USB.

- a. Извлеките файлы из архива, проверьте название папки (папка должна называться "UPG").
- b. Поместите папку "UPG" в корневой каталог.

- 3 Подключите запоминающее устройство USB к разъему  (USB) на плеере.
- 4 Нажмите  для выбора [Setup] (Установка).
- 5 Выберите [Advanced] (Дополнительно) > [Software Update] (Обновление ПО) > [USB].
 - » При обнаружении обновлений отобразится запрос на проведение обновления.
- 6 Чтобы подтвердить установку обновления, следуйте инструкциям на экране телевизора.
 - » По завершении обновления плеер автоматически выключится и включится снова.

Внимание!

• Не отключайте питание и не извлекайте запоминающее устройство USB во время обновления ПО, так как это может привести к повреждению плеера.