

3 Atualizar o software

Antes de atualizar o software deste player, verifique a versão atual do software:

- Pressione , em seguida, selecione [Setup] > [Advanced] > [Version information] (Configuração > Avançado > Informações da versão) e pressione OK.

Software de atualização via Internet

- 1 Conecte o player à Internet (consulte "Configurar uma rede").
- 2 Pressione , e selecione [Setup] (Configuração).
- 3 Selecione [Advanced]> [Software update]> [Network] (Avançado> Atualização de software > Rede).
 - » Se uma mídia de atualização for detectada, você será solicitado a iniciar a atualização.
- 4 Siga as instruções na tela da TV para atualizar o software.
 - » Ao término da atualização, esse aparelho desliga e liga automaticamente.

Atualizar o software via USB

- 1 Verifique a versão mais recente do software no site www.philips.com/support
 - Procure seu modelo e clique em "Software e drivers".
- 2 Baixe o software em um

dispositivo USB de armazenamento.

- a. Descompacte o arquivo baixado e certifique-se de que a pasta descompactada tem o nome "UPG".
 - b. Coloque a pasta "UPG" no diretório raiz .
- 3 Conecte o dispositivo  USB de armazenamento ao conector deste player.
 - 4 Pressione , e selecione [Setup] (Configuração).
 - 5 Selecione [Advanced] > [Software Update] > [USB] (Avançado > Atualização do software > USB).
 - » Se uma mídia de atualização for detectada, você será solicitado a iniciar a atualização.
 - 6 Siga as instruções na tela da TV para atualizar o software.
 - » Ao término da atualização, esse aparelho desliga e liga automaticamente.



Atenção

- Não desligue o aparelho nem remova o dispositivo USB de armazenamento durante a atualização do software, pois isso pode danificar o player.