



3 更新软件


更新本播放机的软件之前，请检查当前软件版本：


- 按 ，然后选择 [设置] > [高级] > [版本信息]，然后按 OK
- .

通过互联网更新软件

- 1 将播放器连接至互联网（请参阅“设置网络”）。
- 2 按 ，然后选择 [设置]。
- 3 选择 [高级] > [软件更新] > [网络]
 - » 如果检测到升级媒体，将提示您开始更新操作。
- 4 按照电视屏幕上的说明更新软件
 - » 件更新完成后，本播放机将自动关闭并重新打开。

通过 USB 更新软件

- 1 在 www.philips.com/support 上查看最新软件版本
 - 搜索相应型号并单击“软件和驱动程序”。
- 2 将软件下载到 USB 存储设备上。
USB.
 - a. 解压缩下载文件，确保将解压缩文件夹命名为“UPG”。
 - b. 将“UPG”文件夹放在根目录中。
 - b.将“UPG”文件夹放在根目录中。
- 3 将 USB 存储设备连接至本播放机上的  (USB) 接口

- 4 按 ，然后选择 [设置]。
- 5 选择 [高级] > [软件更新] > [USB].
 - » 如果检测到升级媒体，将提示您开始更新操作。
- 6 按照电视屏幕上的说明更新软件。
 - » 软件更新完成后，本播放机将自动关闭并重新打开。

警告

- 在软件更新过程中，请勿关闭电源或移除 USB 存储设备，以免可能会损坏本播放机。