

Actualización del firmware

Hemos desarrollado una actualización del firmware para mejorar su producto. Esta actualización es aplicable a los siguientes modelos:

BDP7200/37
BDP7200/F7

Esta versión de firmware mejora: [Haga clic aquí para obtener más información](#)

Nota: Antes de continuar con la actualización, recuerde que deberá realizar algunas tareas de configuración cada vez que actualice el firmware.

Procedimiento de actualización

Step 1 | Comprobación de la versión actual

En primer lugar, compruebe la versión actual del firmware para ver si necesita una actualización:

1. Encienda el equipo. Aparecerá el menú HOME (Inicio).
2. Seleccione "**Product Info**" (Información de producto) y pulse <OK> en el mando a distancia.
3. La versión de firmware aparecerá en la pantalla del televisor.
4. Si la versión de firmware es anterior a esta versión, [1.113], continúe con el **paso 2**. De lo contrario, no necesita realizar la actualización.

Step 2 | Descarga de la actualización del firmware

[Download](#)

Haga clic en el enlace para descargar el nuevo paquete de firmware en el ordenador. El paquete está comprimido en un único archivo ZIP.

Step 3 | Grabación del firmware en CD-R/CD-RW

Nota: Para realizar este paso necesitará un CD-R o CD-RW en blanco.

1. **Extraiga** el archivo de actualización del firmware del archivo ZIP:
(**No cambie el nombre de los archivos.**)

Grabe el archivo extraído en un CD-R o CD-RW en blanco, utilizando la configuración siguiente:

- Sistema de archivos: ISO 9660 + Joliet
- Modo: 2/XA
- Conjunto de caracteres: ISO 9660 (ISO normal CD-ROM)
- Sin multisesión
- Velocidad de escritura: Baja

Nota: El archivo ZIP no es legible en el equipo

2. Finalice los discos. (Esta aplicación puede hacerlo automáticamente).

Step 4 Actualización del firmware del reproductor de BD

Nota: No pulse ningún botón ni interrumpa el suministro de corriente eléctrica durante el proceso de actualización. De lo contrario, puede dañar el reproductor.

1. Encienda el reproductor de BD y abra la bandeja del disco.
2. Coloque el disco de actualización en la bandeja y, a continuación, ciérrela.
3. Si el disco se reconoce como disco de actualización, la pantalla del reproductor mostrará **"UPDATE"** (Actualización). En la pantalla del televisor aparecerá un cuadro de diálogo titulado **"Software Upgrade"** (Actualización del software)
4. **Nota:** La pantalla del reproductor de BD mostrará **"Unknown Disc"** (Disco desconocido) en los siguientes dos casos.
 - Si la actualización del software no es adecuada para su reproductor ([Compruebe los modelos aplicables](#))
 - Se ha producido un problema de escritura en el CD-R/CD-RW. Inténtelo de nuevo con otro CD-R/CD-RW si es posible.
5. Para continuar con la actualización, seleccione **"Yes"** (Sí) y pulse **<OK>** en el mando a distancia. Puede cancelar la actualización llegado a este punto seleccionando el botón **"No"** en el televisor y pulsando **<OK>** en el mando a distancia.
6. Si continúa con la actualización, la pantalla VFD mostrará **"CHECKSW"** (Comprobando software) y el televisor mostrará **"Loading Software"** (Cargando software) en el cuadro de diálogo.
7. Siga las instrucciones en pantalla para continuar con la actualización del software y del cargador.
8. Durante el proceso de actualización, aparecerá en la pantalla VFD el porcentaje de finalización de la actualización del firmware.
9. Cuando la actualización haya finalizado, la pantalla del reproductor mostrará **"FINISH"** (Finalizado).
10. Apague el equipo y reinícielo. En este momento el sistema estará listo, con el nuevo firmware.

Step 5 Confirmación de la correcta actualización

1. Después de encender el sistema, repita el paso 1 para comprobar si se ha actualizado correctamente el nuevo firmware.
2. Si no ve que se ha actualizado el firmware más reciente, **repita** **Step 4** y **Step 5**

Historial de actualización del firmware

Esta actualización del software resuelve los siguientes problemas:

Versión de firmware VI.004

- DivX: Visualización de subtítulos descentrados
- Icono superior izquierdo que se vuelve de color negro en el menú HOME (Inicio) del disco LETER FROM IVO JIMA (Cartas desde Iwo Jima) (BD)

- Durante la reproducción de "RESIDENT EVIL (BD)" con PiP activado, si el usuario pulsa RC_Subtitle (Subtítulo del mando a distancia), puede aparecer el mensaje OSD "Secondary Not Available" (Secundario no disponible) en el televisor.
- Durante la reproducción de "DVD: THE GRUDGE" (El grito) si se intenta realizar una búsqueda temporal del punto "0:59:00", el punto de reproducción salta a "0:51:00".
- Al conectar el reproductor a 2 televisores, Uno HDMI 1080i y otro CVBS, Si se reproduce un DVD cuyo aspecto es 4:3 y se pulsa RC_ZOOM (Zoom del mando a distancia), ZOOM OSD (OSD Zoom) aparece en la parte inferior derecha, parcialmente cortado.

Versión de firmware VI.111

- Visualización apropiada de los subtítulos de texto, de acuerdo con el idioma seleccionado.

Versión de firmware VI.113

- Soluciona el problema relacionado con el vídeo BDMV PiP que no mantiene la relación de aspecto adecuada durante la reproducción.