

Nous avons développé une mise à niveau du micrologiciel afin d'améliorer votre produit. Cette mise à niveau s'applique aux modèles suivants :

BDP7200/37
BDP7200/F7

Cette version du micrologiciel comprend les améliorations suivantes : [cliquez ici pour plus de détails](#)

Remarque : avant de procéder à la mise à niveau, rappelez-vous que vous devez effectuer une configuration après chaque mise à niveau du micrologiciel.

Upgrade Procedure

Step 1 Vérification de votre version actuelle

Vérifiez tout d'abord la version actuelle de votre micrologiciel pour savoir si une mise à niveau est nécessaire :

1. Allumez l'appareil ; le menu HOME (ACCUEIL) s'affiche.
2. Sélectionnez **Product Info** (Informations produit) et appuyez sur la touche <OK> de la télécommande.
3. Le numéro de version du micrologiciel s'affiche à l'écran.
4. Si la version actuelle de votre micrologiciel est antérieure à cette version, [1.114], passez à l'étape 2. Si ce n'est pas le cas, la mise à niveau n'est pas nécessaire.

Step 2 Téléchargement de la mise à niveau du micrologiciel

Cliquez sur le lien pour télécharger le pack du nouveau micrologiciel sur votre ordinateur. Le pack est compressé en un fichier d'archives ZIP.

Step 3 Gravure du micrologiciel sur CD-R / CD-RW

Remarque : cette étape nécessite un CD-R ou CD-RW vierge.

1. **Extrayez** le fichier de mise à niveau du micrologiciel du fichier d'archives ZIP :
(**Ne renommez pas les fichiers**)

Gravez le fichier extrait sur un CD-R ou CD-RW vierge en utilisant les paramètres suivants :

- Système de fichiers : ISO 9660 + Joliet
- Mode : 2/XA
- Type de caractères : ISO 9660 (ISO normal de CD-ROM)
- Pas de session multiple
- Vitesse d'enregistrement : lente

Remarque : le fichier zip ne peut pas être lu sur l'appareil

2. Finalisez les disques. (Il est possible que l'application le fasse automatiquement.)

Step 4 Mise à niveau de votre lecteur Blu-ray

Remarque : n'appuyez sur aucun bouton ou ne débranchez pas la prise secteur pendant le processus de mise à niveau ; vous risqueriez d'endommager le lecteur.

1. Mettez le lecteur Blu-ray sous tension et ouvrez le tiroir-disque.
2. Placez le disque de mise à niveau dans le tiroir-disque et refermez-le.

3. Si le disque est reconnu comme disque de mise à niveau, l'écran local du lecteur affiche **UPDATE (MISE À JOUR)**. La boîte de dialogue **Software Upgrade** (Mise à niveau du logiciel) s'affiche sur l'écran du téléviseur
4. **Remarque :** le lecteur Blu-ray affiche **Unknown Disc** (Disque inconnu) dans les deux cas suivants.
 - Lorsque la mise à jour du logiciel n'est pas destinée à votre lecteur ([vérifiez les modèles applicables ci-dessus](#)).
 - Lorsqu'un problème d'écriture du CDR/CDRW survient. Réessayez avec un autre CDR/CDRW si possible.
5. Pour procéder à la mise à niveau sélectionnez **Yes** (Oui) et appuyez sur la touche **<OK>** de votre télécommande. À ce stade, vous pouvez annuler la mise à niveau en sélectionnant **No** (Non) sur votre téléviseur et appuyez sur la touche **<OK>** de votre télécommande.
6. Si vous procédez à la mise à niveau, l'écran VFD affiche **CHECKSW** (Vérification du logiciel) et l'écran affiche **Loading Software** (Chargement du logiciel) dans la boîte de dialogue.
7. Suivez les instructions à l'écran pour procéder à la mise à niveau du logiciel et du lecteur.
8. Pendant le processus de mise à niveau, le VFD affiche la progression de la mise à niveau du micrologiciel en pourcentage.
9. Lorsque la mise à niveau est terminée, l'écran du lecteur affiche **FINISH (TERMINÉ)**.
10. Mettez l'appareil hors tension et sous tension pour le redémarrer. À ce stade, le nouveau micrologiciel est installé sur l'appareil.

Step 5 Confirmation de la mise à niveau

1. Après avoir allumé l'appareil, répétez l'étape 1 pour vérifier si le nouveau micrologiciel est correctement mis à niveau.
2. Si le dernier micrologiciel mis à niveau n'apparaît pas, **répétez** **Step 4** et **Step 5**

Historique des mises à niveau du micrologiciel

Ce logiciel de mise à niveau résout les problèmes suivants :

Version VI.004 du micrologiciel

- DivX : problème de centrage des sous-titres
- L'icône en haut à droite devient noire dans le menu HOME (ACCUEIL) pour le disque LETER FROM IWO JIMA (disque Blu-ray)
- Pendant la lecture de RESIDENT EVIL (disque Blu-ray) avec PiP ON (PiP ACTIVÉ), si l'utilisateur appuie sur RC_Subtitle (Sous-titre contexte), le message Secondary Not Available (Secondaire non disponible) peut apparaître à l'écran.
- Pendant la lecture de DVD: THE GRUDGE, si TimeSearch (Recherche de l'heure) est défini sur 0:59:00, le point de lecture devient 0:51:00.
- Connectez un lecteur à 2 téléviseurs : un téléviseur HDMI 1080i et un téléviseur CVBS. Lisez un DVD dont le mode d'affichage est 4:3, réglage RC_ZOOM (ZOOM contexte). L'option ZOOM s'affiche en bas à droite de l'écran et certains éléments peuvent disparaître de l'écran.

Version VI.111 du micrologiciel

- Affichage correct des sous-titres en fonction de la langue sélectionnée.

Version VI.113 du micrologiciel

- La vidéo BDMV PIP corrigée ne s'affiche pas au format d'image correct pendant toute la lecture.

Version VI.114 du micrologiciel

- Amélioration de la lecture de certains titres Blu-ray.