

Firmware-upgrade

Deze upgrade is van toepassing op de volgende modellen:

BDP91000/12

BDP9100/05

Deze firmwareversie verbetert: [klik hier voor meer informatie](#)


Opmerking: u moet de configuratie na elke firmware-upgrade opnieuw uitvoeren.

Procedure voor het upgraden

Stap 1: uw huidige versie controleren

Controleer eerst uw huidige firmwareversie om te zien of u een upgrade nodig hebt:

1. Schakel het apparaat in. Het hoofdmenu wordt weergegeven.
2. Selecteer "**Setting**" (Instellingen), ga naar "Advanced Setup" (Geavanceerde instellingen) → "Version Info" (Versie-informatie) en druk op de afstandsbediening op **<OK>**.
3. De firmwareversie wordt weergegeven op het TV-scherm.
4. Als uw huidige firmwareversie ouder is dan deze versie, [**1026.1**], gaat u door met **stap 2**. Als dat niet het geval is, hoeft u de upgrade niet uit te voeren.



```
Mainboard : 1026.1
Driver : BC3300
BDP9100
http://www.philips.com/support
MAC : xxxxxxxxxx
```

Stap 2: de firmware-upgrade downloaden

Klik op de koppeling om het nieuwe firmwarepakket te downloaden naar uw computer. Het pakket is gecomprimeerd naar een ZIP-bestand.

Stap 3: de firmware overbrengen naar een USB-flashstation

Opmerking: u hebt een USB-flashstation nodig met ongeveer 25 MB vrije ruimte.

1. **Pak** het ZIP-bestand met de map "**UPG**" voor de firmware-upgrade uit. (Geef de map geen nieuwe naam.)
2. Kopieer de uitgepakte "**UPG**"-map met de softwarebestanden in de hoofddirectory van het USB-flashstation.
Opmerking: het apparaat kan geen ZIP-bestanden lezen.

Stap 4: een upgrade uitvoeren van de firmware van uw BD-speler

Opmerking: druk niet op knoppen en trek de stekker niet uit het stopcontact tijdens het upgradeproces, om defecten te voorkomen.

1. Schakel de BD-speler in en steek het USB-flashstation in de USB-aansluiting.
2. Selecteer "**Setting**" (Instellingen), ga naar "Advanced Setup" (Geavanceerde instellingen) → "Software download" (Software-download) → "USB" en druk op <OK> op de afstandsbediening.
3. De BD-speler zoekt naar de upgradebestanden. Nadat de bestanden zijn herkend, wordt er een bevestigingsscherm op de speler weergegeven en wordt u gevraagd of u de upgrade wilt starten.
4. **Opmerking:** de BD-speler geeft "**No valid upgrade software found**" (Geen geldige upgradesoftware gevonden) weer in de volgende 2 situaties.
 - Als de software-upgrade niet geschikt is voor uw speler. ([Controleer hierboven de modellen.](#))
 - Als de bestanden van de software-upgrade niet op het USB-flashstation kunnen worden gedetecteerd. Zorg ervoor dat de map UPG in de hoofddirectory van het USB-station staan en dat de map en bestanden de juiste namen hebben.
5. Selecteer "**Start**" en druk op <OK> op de afstandsbediening om verder te gaan met de upgrade. U kunt de upgrade annuleren door op de TV weergegeven knop "**Cancel**" (Annuleren) te selecteren en op <OK> op de afstandsbediening te drukken.
6. Volg de instructies op het scherm om verder te gaan met de firmware-upgrade.
7. Tijdens het upgradeproces wordt op het scherm de voortgang van de firmware-upgrade weergegeven.
8. Nadat de upgrade is voltooid, wordt op het scherm een bevestiging weergegeven dat de upgrade is voltooid.
9. De BD-speler wordt na 5 seconden automatisch uitgeschakeld. Start het apparaat opnieuw op. De nieuwe firmware is nu geïnstalleerd en het apparaat is gereed voor gebruik.

Stap 5: de upgrade controleren

1. Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, herhaalt u **stap 1** om te controleren of de firmware-upgrade correct is uitgevoerd.
2. Als de nieuwste firmware niet wordt geïnstalleerd, herhaalt u **stap 4** en **stap 5**.

Upgradegeschiedenis van de firmware

Deze upgradesoftware lost de volgende problemen op:

Versie: 1026.1

- Afspelen verbeterd van bepaalde Blu-ray Discs (Avatar) en DVD's
- Het probleem opgelost waarbij de gekozen standaardtaal niet werkt op bepaalde DVD's

Versie: 1006.5

- Afspelenproblemen opgelost voor een aantal Blu-ray Discs en DVD's
- Afspelen verbeterd van materiaal op Blu-ray Discs van 24 fps (frames per seconde)

- HDMI-audio-uitvoer
 - Selecteer 'Bitstream' onder Audio Setup/HDMI Audio (Audio-instellingen/HDMI-audio):
 - Voor de beste Blu-ray-geluidskwaliteit, aanbevolen als de speler via een HDMI HD-audioreviver/-versterker op een meerkanaals surroundsysteem is aangesloten.
 - Als u echter ook BonusView-geluid (ook wel bekend als Picture-in-Picture) wilt kunnen horen, stelt u HDMI Audio (HDMI-audio) in op 'Auto'.

Versie: 949.1

- Afspeelproblemen opgelost voor de volgende Blu-ray Disc-titels:
 - "Terminator Salvation",
 - "Babel"
- Afspeelproblemen opgelost voor diverse DVD-titels

Versie: 934.2

1. Probleem met herhaald afspelen van nummers van audio-cd's, zelfs als de herhalingsmodus is uitgeschakeld, opgelost

2. Verbetering in het afspelen van de volgende Blu-ray Disc-titels:

- Bourne Ultimatum (Universal)
- Lost seizoen 2, Disc 7 (Disney)
- Neil Young (MX)
- Chronicles of Narnia - The Lion, the Witch and the Wardrobe (Disney)

3. Optie "16:9" toegevoegd onder TV Display (TV-scherm) in Setup (Instellingen).

In de standaardinstelling [16:9 Widescreen] (16:9 Breedbeeld), wordt elke Blu-ray Disc/DVD met beelden in 4:3-formaat uitgerekt.

Als u er de voorkeur aan geeft het oorspronkelijke beeldformaat te behouden door de optie [16:9] te kiezen, worden films in 4:3-formaat weergegeven in het oorspronkelijke formaat, zonder uitrekken, en met twee zwarte balken aan weerszijden (zie hierna:)

[16:9 Widescreen] (16:9 Breedbeeld)



[16:9]



4. Weergave van digitale foto's met de oorspronkelijke beeldverhoudingen

Digitale foto's kunnen met de oorspronkelijke beeldverhoudingen worden weergegeven, zonder uittrekken.