

关于 BDP9700/12、/51、/79、/93、/98 的重要说明

将固件升级为最新版本 (v4.42) 之前

- 请先检查设备的当前固件版本。
- 按照以下逐步说明执行操作。否则固件升级将失败，并且设备可能会永久损坏。

如果当前固件版本低于 v4.35:

1. 请先通过 USB 将设备升级为 v4.38:
 - i) 对已下载的文件进行解压缩，其内有 2 个压缩文件。
 - ii) 选择压缩文件 v4.38 并在 USB 中解压缩。不要重命名 UPG 文件夹。请按照后续页面中提及的升级程序执行操作。
 - iii) 再次检查固件版本现在是否为 v4.38。
2. 在升级为 v4.38 之后，通过 USB 将装置升级为 v4.42:
 - i) 对下载的文件进行解压缩，其内有 2 个压缩文件。
 - ii) 选择压缩文件 v4.42 并在 USB 中解压缩。不要重命名 UPG 文件夹。请按照后续页面中提及的升级程序执行操作。
 - iii) 再次检查固件版本现在是否为 v4.42。

如果当前固件版本为 v4.35 或更高版本:

1. 通过 USB 将装置升级为 v4.42。
 - i) 对下载的文件进行解压缩，其内有 2 个压缩文件。
 - ii) 选择压缩文件 v4.42 并在 USB 中解压缩。不要重命名 UPG 文件夹。请按照后续页面中提及的升级程序执行操作。
 - iii) 再次检查固件版本现在是否为 v4.42。

简介：

飞利浦将不断努力，让您以最佳的方式体验我们的产品。要获得最佳播放和最新功能，我们强烈建议您升级播放机的固件。

固件升级准备：

对于通过互联网升级：

- 将您的产品通过局域网线或无线互联网连接至互联网。

用于通过 USB 闪存盘升级：



- 带有支持 ZIP 格式的存档实用程序（例如 WinZip for Windows）的 PC。
- 具有足够空间存储固件文件的 USB 闪存盘。建议使用空的 USB 闪存盘，以免文件发生崩溃。
- （您可在屏幕顶部查看固件文件的大小。）



升级程序：



步骤 1：检查当前固件版本

1. 打开播放机。
2. 按遥控器上的 <主页>  按钮，在电视屏幕菜单上选择 [设置]  > > [高级] > [版本信息]。
3. 电视屏幕上将显示固件版本。
4. 比较显示的固件版本和最新固件版本。如果您的播放机中现有的固件版本低于当前发布的版本，请继续**步骤 2**。



否则，播放机已安装固件的最新版本，因此不需要升级。

步骤 2：升级播放机的固件

您可以通过互联网或 USB 闪存盘升级固件。

通过互联网升级固件

1. 通过局域网线或路由器设置互联网连接。
2. 打开播放机。
3. **确保托盘机中没有光盘。**

- 按遥控器上的 <主页>  按钮，在电视屏幕菜单上选择 [设置]  > [高级] > [软件升级] > [网络]。
- 如果已检测到升级媒体，将会提示您开始升级过程。
- 按照电视屏幕上的说明确认升级操作。
- 固件升级完成后，您的播放机将自动关闭到待机模式。

通过USB 升级固件

1. 下载固件。

单击屏幕顶部的“下载”图标以将新的固件包下载到电脑。







2. 将固件传到 USB 闪存盘。

警告：固件升级过程中，请勿移除 USB 闪存盘。如果在升级过程中出现错误，请重试程序。如果您需要进一步帮助，请致电您当地的飞利浦客户服务中心或使用我们的实时聊天功能。

- 从下载的固件包中提取固件升级文件夹。
注意：请勿重命名文件夹名称或文件夹中的文件名，以免升级损坏
- 将提取的包含固件文件的文件夹复制到 USB 闪存盘的根目录中。

3. 升级播放机固件

警告：升级过程中不要按任何按钮或切断电源，否则可能对产品造成损坏。

- 打开蓝光光盘播放机。
- 确保托盘中没有光盘**
- 将 USB 闪存盘插入 USB 插槽中
- 按遥控器上的 <主页>  按钮，在电视屏幕菜单上选择 [设置]  > [高级] > [软件升级] > [USB]。
- 蓝光光盘播放机将在 USB 闪存盘中搜索升级文件。一旦识别出文件，将会提示您开始升级。
- 要继续执行升级，请选择 [开始] 并按遥控器上的 。此时，您可以通过选择电视屏幕菜单上显示的 [取消]，然后按遥控器上的  来取消升级。
- 升级完成后，产品将在 5 秒后自动关闭。请移除 USB 并再次打开蓝光光盘播放机。安装新固件后，播放机准备就绪。

步骤 3：确认升级成功

- 检查步骤 1 检查当前固件版本，确认新固件是否正确升级。

2. 如果未安装最新固件，请重复“步骤 2 升级播放机的固件”和“步骤 3 确认升级成功”。
3. 在播放机上执行出厂重置：
 - 在菜单上选择 [设置] > [高级] > [恢复默认设置]。