

## Anweisungen zur Firmware-Aktualisierung für BM50

1. Herunterladen der neuesten Firmware
2. Extrahieren Sie die heruntergeladene Datei. Es gibt 3 Dateien:
  - Philips\_Izzy\_BM50\_MCU.bin
  - Philips\_Izzy\_WiFi.bin
  - Philips\_Izzy\_Upgrade.txt
3. Speichern Sie alle diese Dateien in das Stammverzeichnis eines leeren USB-Sticks.
4. Schalten Sie das Gerät ein.
5. Wählen Sie die USB-Quelle aus.
6. Schließen Sie den USB-Stick an den USB-Anschluss (auf der rechten Seite des Geräts) an.

### Hinweis:

Drücken Sie **KEINE** Taste, entfernen Sie den USB-Stick **NICHT** und unterbrechen Sie die Stromversorgung **NICHT**, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist. Das Gerät wird sonst beschädigt.

7. Das Gerät beginnt mit dem Lesen des USB-Sticks. Es zeigt "READING" an. Wenn das Auslesen abgeschlossen ist, beginnt die Aktualisierung. Es wird "UPGRADE" angezeigt.
8. Entfernen Sie **NICHT** den USB-Stick. Warten Sie einige Minuten. Nach Abschluss der Firmware-Aktualisierung wird "SUCCESS" angezeigt.
9. Ziehen Sie das Netzkabel des Lautsprechers ab.
10. Entfernen Sie den USB-Stick.
11. Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und schalten Sie den Lautsprecher ein.

## So überprüfen Sie die Firmware-Versionen des Geräts:

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Wählen Sie **AUDIO IN** als Quelle aus.
3. Drücken Sie kurz die Taste "Next".
4. Drücken Sie lange (gedrückt halten) die Taste "Play".
5. Auf dem Display werden die MCU-Version, die WiFi-FW-Version anschließend die CD-FW-Version angezeigt.
6. Schalten Sie das Gerät aus.