

Instrucciones de actualización del firmware para BM50

1. Descargue el firmware.
2. Descomprima el archivo descargado. Hay 3 archivos:
 - Philips_Izzy_BM50_MCU.bin
 - Philips_Izzy_WiFi.bin
 - Philips_Izzy_Upgrade.txt
3. Guarde todos los archivos en el directorio raíz de un dispositivo de almacenamiento USB vacío.
4. Encienda el dispositivo.
5. Seleccione una fuente USB.
6. Conecte el dispositivo USB en la toma USB en el lateral derecho del dispositivo.

Nota:

NO pulse ningún botón ni desconecte el USB o interfiera con la alimentación si no se ha completado la actualización. De lo contrario, podría provocar daños en el dispositivo.

7. El dispositivo comienza a leer el dispositivo USB. Se muestra el mensaje "READING" (Leyendo). Cuando termine la lectura, comenzará la descarga. Se mostrará el mensaje "UPGRADE" (Actualización).
8. NO extraiga el dispositivo USB. Espere unos minutos. Al final de actualización de firmware, se mostrará el mensaje "SUCCESS" (Correcto).
9. Desconecte la alimentación CA del altavoz.
10. Desconecte el dispositivo USB.
11. Vuelva a conectar la alimentación de CA y encienda el altavoz.

Para comprobar las versiones de firmware del dispositivo:

1. Encienda el dispositivo.
2. Seleccione la fuente **AUDIO IN**.
3. Pulse brevemente el botón "Next" (Siguiendo).
4. Mantenga pulsado el botón "Play" (Reproducir).
5. La pantalla mostrará la versión del MCU, la versión de firmware de Wi-Fi y, finalmente, la versión de firmware de CD.
6. Apague el dispositivo.