

Instructions de mise à niveau du micrologiciel pour la BM50

1. Téléchargez le micrologiciel
2. Décompressez le fichier téléchargé. Il y a 3 fichiers :
 - Philips_Izzy_BM50_MCU.bin
 - Philips_Izzy_WiFi.bin
 - Philips_Izzy_Upgrade.txt
3. Enregistrez tous ces fichiers décompressés dans le répertoire racine d'une clé USB vide.
4. Allumez l'appareil.
5. Sélectionnez la source USB.
6. Insérez la clé USB dans le port USB (situé sur le côté droit de l'appareil).

Remarque :

n'appuyez sur **AUCUN** bouton, ne retirez pas la clé USB et ne touchez pas à l'alimentation tant que la mise à niveau n'est pas terminée. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

7. L'appareil commence la lecture de la clé USB. « READING » (Lecture) apparaît. Une fois la lecture terminée, la mise à niveau commence. « UPGRADE » (Mise à niveau) s'affiche.
8. NE retirez PAS la clé USB. Attendez quelques minutes. À la fin de la mise à niveau du micrologiciel, le message « SUCCESS » (Réussite) apparaît.
9. Débranchez l'alimentation secteur de l'enceinte.
10. Retirez la clé USB.
11. Rebranchez l'alimentation secteur et allumez l'enceinte.

Pour vérifier la version du micrologiciel de l'appareil :

1. Allumez l'appareil.
2. Sélectionnez la source **AUDIO IN**.
3. Appuyez brièvement sur le bouton « Next » (Suivant).
4. Maintenez enfoncé le bouton « Play » (Lecture).
5. L'afficheur indique la version MCU ainsi que la version des micrologiciels Wi-Fi et CD.
6. Éteignez l'appareil.