

Istruzioni per l'aggiornamento del firmware di BM50

1. Scaricare il firmware.
2. Decomprimere il file scaricato. Sono presenti 3 file:
 - Philips_Izzy_BM50_MCU.bin
 - Philips_Izzy_WiFi.bin
 - Philips_Izzy_Upgrade.txt
3. Salvare tutti questi file nella directory principale di una chiavetta USB vuota.
4. Accendere il dispositivo.
5. Selezionare la sorgente USB.
6. Inserire la chiavetta USB nell'apposita presa (sul lato destro del dispositivo).

Nota:

NON premere alcun pulsante o scollegare la chiavetta USB né interferire con l'alimentazione fino al completamento dell'aggiornamento. In caso contrario, il dispositivo verrebbe danneggiato.

7. Il dispositivo inizia la lettura della chiavetta USB. Viene visualizzato "READING" (Lettura). Al termine della lettura inizia l'aggiornamento. Viene visualizzato "UPGRADE" (Aggiornamento).
8. NON rimuovere la chiavetta USB. Attendere alcuni minuti. Una volta completato l'aggiornamento del firmware, viene visualizzato "SUCCESS" (Operazione riuscita).
9. Scollegare il cavo di alimentazione CA dell'altoparlante.
10. Scollegare la chiavetta USB.
11. Collegare l'alimentazione CA e accendere nuovamente l'altoparlante.

Per controllare le versioni del firmware del dispositivo:

1. Accendere il dispositivo.
2. Selezionare la sorgente **AUDIO IN**.
3. Premere brevemente il pulsante "Next".
4. Premere a lungo (tenere premuto) il pulsante "Play".
5. Il display mostrerà la versione MCU, la versione FW del Wi-Fi e infine la versione FW del CD.
6. Spegnerne il dispositivo.