

Instructies voor firmware-upgrade voor BM50

1. Firmware downloaden.
2. Pak het gedownloadede bestand uit. Er zijn 3 bestanden:
 - Philips_Izzy_BM50_MCU.bin
 - Philips_Izzy_WiFi.bin
 - Philips_Izzy_Upgrade.txt
3. Sla deze bestanden op in de hoofdmap van een lege USB-stick.
4. Schakel het apparaat in.
5. Selecteer de USB-bron.
6. Sluit de USB-stick aan op de USB-aansluiting (aan de rechterkant van het apparaat).

Opmerking:

druk **NIET** op knoppen, schakel het apparaat **NIET** uit en verwijder de USB-stick **NIET** totdat de upgrade is voltooid. Anders kan het apparaat beschadigd raken.

7. Het apparaat leest de USB-stick. 'READING' (LEZEN) wordt weergegeven. De upgrade begin wanneer het apparaat klaar is met lezen. 'UPGRADE' (BIJWERKEN) wordt weergegeven.
8. Verwijder de USB-stick NIET. Wacht enkele minuten. Na voltooiing van de firmware-upgrade wordt 'SUCCESS' (VOLTOOID) weergegeven.
9. Haal de stekker van de luidspreker uit het stopcontact.
10. Verwijder de USB-stick.
11. Steek de stekker weer in het stopcontact en schakel de luidspreker in.

U kunt als volgt de firmware-versie op het apparaat controleren:

1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer **AUDIO IN** als bron.
3. Druk kort op de knop 'Next'.
4. Druk lang (ingedrukt houden) op de knop 'Play'.
5. Op het scherm worden de MCU-versie, de Wi-Fi FW-versie en de CD FW-versie weergegeven.
6. Schakel het apparaat uit.