

## **Инструкции по обновлению встроенной программы для BM50**

1. Загрузите файл встроенной программы.
2. Распакуйте архив. Доступно 3 файла:
  - "Philips\_Izzy\_BM50\_MCU.bin"
  - "Philips\_Izzy\_WiFi.bin"
  - "Philips\_Izzy\_Upgrade.txt"
3. Сохраните файлы в корневой каталог пустого USB-накопителя.
4. Включите устройство.
5. Выберите USB в качестве источника.
6. Подключите USB-накопитель к разъему USB на правой панели устройства.

### **Примечание.**

**НЕ нажимайте какие-либо кнопки, не извлекайте USB-накопитель и не отключайте устройство от источника питания, пока процесс обновления не будет завершен. При несоблюдении этого требования возможно повреждение устройства.**

7. Устройство начнет сканирование USB-накопителя. Отобразится сообщение "READING" (Сканирование). По окончании будет запущен процесс обновления. Отобразится сообщение "UPGRADE" (Обновление).
8. НЕ отключайте USB-накопитель. Подождите несколько минут. По завершении обновления встроенной программы отобразится сообщение "SUCCESS" (Успешно).
9. Отключите АС от сети переменного тока.
10. Отключите USB-накопитель.
11. Снова подключите АС к сети питания переменного тока и включите АС.

## **Проверка версии встроенной программы устройства:**

1. Включите устройство.
2. Выберите **AUDIO IN** в качестве источника.
3. Нажмите и отпустите кнопку Next.
4. Нажмите и удерживайте кнопку Play.
5. На дисплее отобразится версия MCU, версия встроенной программы Wi-Fi, а затем версия встроенной программы CD.
6. Выключите устройство.