

Anweisungen zur Firmware-Aktualisierung für BM60

Schritt (A): Bereiten Sie die zwei Ordner jeweils zur Aktualisierung der MCU- und Wi-Fi-Firmware vor

1. Laden Sie die Firmware herunter.
2. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei sowie die beiden darin enthaltenen Ordner. Es gibt zwei Ordner:
 - Upgrade_BM60_MCU V77
 - Upgrade_BM60_WiFi0204

Schritt (B): Aktualisieren Sie die Firmware für MCU:

1. Im Ordner "Upgrade_BM60_MCU V77" gibt es zwei Dateien:
 - Philips_Izzy_BM60_MCU.bin
 - Philips_Izzy_Upgrade.txtSpeichern Sie all diese Dateien im Stammverzeichnis eines leeren USB-Sticks.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Wählen Sie **USB** als Quelle.
4. Schließen Sie den USB-Stick an den USB-Anschluss (auf der linken Seite des Geräts) an.
Hinweis: Drücken Sie KEINE Taste, entfernen Sie den USB-Stick NICHT, und unterbrechen Sie die Stromversorgung NICHT, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist. Das Gerät wird sonst beschädigt.
5. Das Gerät beginnt mit dem Lesen des USB-Sticks. Es zeigt "READING" an. Wenn das Auslesen abgeschlossen ist, beginnt die Aktualisierung. Es wird "UPGRADE" angezeigt.
6. Entfernen Sie NICHT den USB-Stick. Warten Sie einige Minuten. Nach Abschluss der Firmware-Aktualisierung wird "SUCCESS" angezeigt.
7. Ziehen Sie das Netzkabel des Lautsprechers ab.
8. Entfernen Sie den USB-Stick.
9. Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und schalten Sie den Lautsprecher ein.

Schritt (C): Aktualisieren Sie die Firmware für Wi-Fi:

1. Löschen Sie die Dateien aus Schritt (B) vom USB-Stick.
2. Im Ordner "Upgrade_BM60_WiFi0204" gibt es 2 Dateien:
 - Philips_Izzy_WiFi.bin
 - Philips_Izzy_Upgrade.txtSpeichern Sie all diese Dateien im Stammverzeichnis des leeren USB-Sticks.
3. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 9 in (B).

Schritt (D): Überprüfen Sie die Firmware-Versionen auf dem Gerät:

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Wählen Sie **AUDIO IN** als Quelle aus.
3. Drücken Sie kurz die Taste "Next".
4. Drücken Sie lange (gedrückt halten) die Taste "Play".
5. Auf dem Display werden die MCU-Version, die WiFi-FW-Version anschließend die CD-FW-Version angezeigt
6. Schalten Sie das Gerät aus.