

Instrucciones de actualización del firmware para BM60

Paso (A): prepare las dos carpetas para actualizar el firmware de Wi-Fi y MCU respectivamente

1. Descargue el firmware.
2. Descomprima el archivo que ha descargado y las dos carpetas que contiene. Verá dos carpetas:
 - Upgrade_BM60_MCU V77
 - Upgrade_BM60_WiFi0204

Paso (B): actualice el firmware para MCU:

1. Dentro de la carpeta "Upgrade_BM60_MCU V77" hay dos archivos:
 - Philips_Izzy_BM60_MCU.bin
 - Philips_Izzy_Upgrade.txt

Guarde todos los archivos en el directorio raíz de un dispositivo de almacenamiento USB vacío.

2. Encienda el dispositivo.
3. Seleccione una fuente **USB**.
4. Conecte el dispositivo USB en el puerto USB situado en el lateral izquierdo del dispositivo.

Nota: NO pulse ningún botón ni desconecte el USB o interfiera con la alimentación si no se ha completado la actualización. De lo contrario, podría provocar daños en el dispositivo.

5. El dispositivo comienza a leer el dispositivo USB. Se muestra el mensaje "READING" (Leyendo). Cuando termine la lectura, comenzará la descarga. Se mostrará el mensaje "UPGRADE" (Actualización).
6. NO extraiga el dispositivo USB. Espere unos minutos. Al final de la actualización del firmware, se mostrará el mensaje "SUCCESS" (Correcto).
7. Desconecte la alimentación de CA del altavoz.
8. Desconecte el dispositivo USB.
9. Vuelva a conectar la alimentación de CA y encienda el altavoz.

Paso (C): actualice el firmware para Wi-Fi:

1. Elimine del dispositivo de almacenamiento USB los archivos que ha utilizado en el paso (B).
2. Dentro de la carpeta "Upgrade_BM60_WiFi0204" hay 2 archivos:
 - Philips_Izzy_WiFi.bin
 - Philips_Izzy_Upgrade.txtGuarde todos los archivos en el directorio raíz de un dispositivo de almacenamiento USB vacío.
3. Repita los pasos del 2 al 9 descritos en el paso (B).

Paso (D): compruebe las versiones del firmware del dispositivo:

1. Encienda el dispositivo.
2. Seleccione la fuente **AUDIO IN**.
3. Pulse brevemente el botón "Next" (Siguiente).
4. Mantenga pulsado el botón "Play" (Reproducir).
5. La pantalla mostrará la versión del MCU, la versión de firmware de Wi-Fi y, finalmente, la versión de firmware de CD.
6. Apague el dispositivo.