

Instructions de mise à niveau du micrologiciel pour le BM60

Étape (A) : Préparez les deux dossiers pour la mise à niveau des micrologiciels MCU et Wi-Fi respectivement

1. Téléchargez le micrologiciel.
2. Décompressez le fichier téléchargé et décompressez les 2 dossiers qu'il contient, Respectivement intitulés :
 - Upgrade_BM60_MCU V77
 - Upgrade_BM60_WiFi0204

Étape (B) : Mise à niveau du micrologiciel MCU :

1. Le dossier « Upgrade_BM60_MCU V77 » contient 2 fichiers :
 - Philips_Izzy_BM60_MCU.bin
 - Philips_Izzy_Upgrade.txtEnregistrez ces 2 fichiers dans le répertoire racine d'une clé USB vide.
2. Allumez l'appareil.
3. Sélectionnez **la source** USB.
4. Connectez la clé USB au port USB (situé sur le côté gauche de l'appareil).
Remarque : n'appuyez sur AUCUN bouton, ne retirez pas la clé USB et ne touchez pas à l'alimentation tant que la mise à niveau n'est pas terminée. Vous endommageriez l'appareil.
5. L'appareil commence la lecture de la clé USB. « READING » (Lecture) apparaît. Une fois la lecture terminée, la mise à niveau commence. « UPGRADE » (Mise à niveau) s'affiche.
6. NE retirez PAS la clé USB. Attendez quelques minutes. À la fin de la mise à niveau du micrologiciel, le message « SUCCESS » (Réussite) s'affiche.
7. Débranchez l'alimentation secteur de l'enceinte.
8. Débranchez la clé USB.
9. Rebranchez l'alimentation secteur et allumez l'enceinte.

Étape (C) : Mise à niveau du micrologiciel Wi-Fi :

1. Supprimez les fichiers mentionnés à l'étape (B) sur la clé USB.
2. Le dossier « Upgrade_BM60_WIFI0204 » contient 2 fichiers :
 - Philips_Izzy_WiFi.bin
 - Philips_Izzy_Upgrade.txtEnregistrez tous ces fichiers dans le répertoire racine de la clé USB vide.
3. Répétez les étapes 2 à 9 de la phase (B).

Étape (D) : Vérifiez les versions du micrologiciel de l'appareil :

1. Allumez l'appareil.
2. Sélectionnez la source **AUDIO IN**.
3. Appuyez brièvement sur le bouton « Next » (Suivant).
4. Maintenez enfoncé le bouton « Play » (Lecture).
5. L'afficheur indique la version MCU ainsi que la version des micrologiciels Wi-Fi et CD.
6. Éteignez l'appareil.