

Istruzioni per l'aggiornamento del firmware per BM60

Passaggio (A): preparare le due cartelle per l'aggiornamento rispettivamente del firmware MCU e Wi-Fi

1. Scaricare il firmware.
2. Decomprimere il file scaricato e le 2 cartelle al suo interno. Sono presenti 2 cartelle:
 - Upgrade_BM60_MCU V77
 - Upgrade_BM60_WiFi0204

Passaggio (B): aggiornare il firmware per MCU:

1. Nella cartella “Upgrade_BM60_MCU V77” ci sono 2 file:
 - Philips_Izzy_BM60_MCU.bin
 - Philips_Izzy_Upgrade.txt

Salvare tutti questi file nella directory principale di una chiavetta USB vuota.

2. Accendere il dispositivo.
3. Selezionare la sorgente **USB**.
4. Inserire la chiavetta USB nell'apposita presa (sul lato sinistro del dispositivo).
Nota: NON premere alcun pulsante o scollegare la chiavetta USB né interferire con l'alimentazione fino al completamento dell'aggiornamento. In caso contrario il dispositivo verrebbe danneggiato.
5. Il dispositivo inizia la lettura della chiavetta USB. Viene visualizzato "READING" (Lettura). Al termine della lettura inizia l'aggiornamento. Viene visualizzato "UPGRADE" (Aggiornamento).
6. NON rimuovere la chiavetta USB. Attendere alcuni minuti. Una volta completato l'aggiornamento del firmware, viene visualizzato "SUCCESS" (Operazione riuscita).
7. Scollegare il cavo di alimentazione CA dell'altoparlante.
8. Scollegare la chiavetta USB.
9. Collegare l'alimentazione CA e accendere nuovamente l'altoparlante.

Passaggio (C): aggiornare il firmware per il Wi-Fi:

1. Eliminare i file in (B) dalla chiavetta USB.
2. Nella cartella “Upgrade_BM60_WiFi0204” ci sono 2 file:
 - Philips_Izzy_WiFi.bin
 - Philips_Izzy_Upgrade.txt

Salvare tutti questi file nella directory principale della chiavetta USB vuota.

3. Ripetere i passaggi da 2 a 9 in (B).

Passaggio (D): controllare le versioni firmware del dispositivo:

1. Accendere il dispositivo.
2. Selezionare la sorgente **AUDIO IN**.
3. Premere brevemente il pulsante "Next".
4. Premere a lungo (tenere premuto) il pulsante "Play".
5. Il display mostrerà la versione MCU, la versione FW del Wi-Fi e infine la versione FW del CD.
6. Spegnerne il dispositivo.