

## Instructies voor firmware-upgrade voor BM60

### Stap (A): bereid de twee mappen voor om MCU- en Wi-Fi-firmware te upgraden

1. Download de firmware.
2. Pak het gedownloadde bestand uit en pak de 2 mappen die u hier vindt uit. Er zijn twee mappen:
  - Upgrade\_BM60\_MCU V77
  - Upgrade\_BM60\_WiFi0204

### Stap (B): een upgrade uitvoeren van de firmware voor MCU:

1. Er staan 2 bestanden in de map 'Upgrade\_BM60\_MCU V77':
  - Philips\_Izzy\_BM60\_MCU.bin
  - Philips\_Izzy\_Upgrade.txtSla deze bestanden op in de hoofdmap van een lege USB-stick.
2. Schakel het apparaat in.
3. Selecteer de bron **USB**.
4. Sluit de USB-stick aan op de USB-aansluiting (aan de linkerkant van het apparaat).

**Opmerking: druk NIET op knoppen, schakel het apparaat NIET uit en verwijder de USB-stick NIET totdat de upgrade is voltooid. Anders kan het apparaat beschadigd raken.**

5. Het apparaat leest de USB-stick. 'READING' (LEZEN) wordt weergegeven. De upgrade begin wanneer het apparaat klaar is met lezen. 'UPGRADE' (BIJWERKEN) wordt weergegeven.
6. Verwijder de USB-stick NIET. Wacht enkele minuten. Na voltooiing van de firmware-upgrade wordt 'SUCCESS' (VOLTOOID) weergegeven.
7. Haal de stekker van de luidspreker uit het stopcontact.
8. Verwijder de USB-stick.
9. Steek de stekker weer in het stopcontact en schakel de luidspreker in.

### Stap (C): een upgrade uitvoeren van de firmware voor Wi-Fi:

1. Verwijder de bestanden uit (B) van de USB-stick.
2. Er zijn 2 bestanden in de map 'Upgrade\_BM60\_WiFi0204':
  - Philips\_Izzy\_WiFi.bin
  - Philips\_Izzy\_Upgrade.txtSla al deze bestanden op in de hoofdmap van een lege USB-stick.
3. Herhaal stap 2 tot en met 9 uit (B).

Stap (D): controleer welke firmwareversie uw apparaat heeft:

1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer **AUDIO IN** als bron.
3. Druk kort op de knop 'Next'.
4. Druk lang (ingedrukt houden) op de knop 'Play'.
5. Op het scherm worden de MCU-versie, de Wi-Fi FW-versie en de CD FW-versie weergegeven.
6. Schakel het apparaat uit.