

Anweisungen zur Firmware-Aktualisierung für BM6

1. Laden Sie die Firmware herunter.
2. Extrahieren Sie die heruntergeladene Datei. Es gibt 3 Dateien:
 - BM6.bin
 - Philips_Izzy_WiFi.bin
 - Philips_Izzy_Upgrade.txt
3. Speichern Sie all diese Dateien im Stammverzeichnis eines leeren USB-Sticks. Hinweis: Die Größe des USB-Sticks sollte maximal 8 GB betragen. – Benennen Sie die Dateien nicht um.
4. Schalten Sie den Lautsprecher aus. (Wenn der Lautsprecher ausgeschaltet ist, sind alle Lichtanzeigen ebenfalls ausgeschaltet.)
5. Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist.
6. Schließen Sie den USB-Stick an den USB-Anschluss an.
7. Schließen Sie den Lautsprecher an die Stromversorgung an.
8. Warten Sie einen Moment (etwa eine halbe Minute). Die Firmware-Aktualisierung wird automatisch gestartet. Es folgt eine Sprachansage mit "Upgrade starts" (Aktualisierung beginnt), und während der Aktualisierung leuchten alle LEDs auf.
Hinweis:
Drücken Sie KEINE Taste, entfernen Sie den USB-Stick NICHT, und unterbrechen Sie die Stromversorgung NICHT, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist. Das Gerät wird sonst beschädigt.
9. Die Aktualisierung der Firmware dauert etwa 1 bis 2 Minuten. Wenn sie abgeschlossen ist, folgt eine Sprachansage mit "Upgrade success" (Aktualisierung erfolgreich). Anschließend blinken ALLE LEDs ein paar Sekunden lang.
10. Dann wird der Lautsprecher automatisch neu gestartet, und Sie können den USB-Stick abziehen.

So überprüfen Sie die Firmware-Versionen des Geräts:

1. Wenn sich der Lautsprecher im Standby-Modus befindet (d. h., die ringförmige Anzeige ist gedimmt), halten Sie die Bluetooth-Taste gedrückt.
2. Schauen Sie sich die LED-Anzeigen zur Signalstärke an:
 - Die Versionsnummer wird durch das Blinken der LEDs angezeigt:
Für die Firmware-Version 117 blinkt die erste LED 1 Mal, dann blinkt die zweite LED 1 Mal und dann die dritte LED 7 Mal.