

Instructions de mise à niveau du micrologiciel pour le BM6

1. Téléchargez le micrologiciel.
2. Décompressez le fichier téléchargé. Il contient 3 fichiers :
 - BM6.bin
 - Philips_Izzy_WiFi.bin
 - Philips_Izzy_Upgrade.txt
3. Enregistrez tous ces fichiers dans le répertoire racine d'une clé USB vide.
Remarque : - Prévoyez une clé USB d'environ 8 Go. - Ne renommez pas les fichiers.
4. Éteignez l'enceinte. (Lorsque l'enceinte est éteinte, tous les voyants sont éteints.)
5. Assurez-vous que l'enceinte n'est pas branchée sur le secteur.
6. Insérez la clé USB dans la prise USB.
7. Branchez l'enceinte sur le secteur.
8. Attendez un court instant (30 secondes environ). La mise à niveau du micrologiciel démarre automatiquement. Une annonce vocale indique que la mise à niveau démarre, et pendant la mise à niveau, tous les voyants sont allumés.
Remarque :
N'appuyez sur AUCUN bouton, ne retirez pas la clé USB et ne touchez pas à l'alimentation tant que la mise à niveau n'est pas terminée. Vous endommageriez l'appareil.
9. La mise à niveau du micrologiciel prend environ 1 à 2 minutes. Lorsqu'elle est terminée, une annonce vocale indique que la mise à niveau a réussi, puis TOUS les voyants clignotent pendant quelques secondes.
10. L'enceinte redémarre ensuite automatiquement et vous pouvez retirer la clé USB.

Pour vérifier la version du micrologiciel de l'appareil :

1. Lorsque l'enceinte est en mode veille (c'est-à-dire, lorsque la luminosité du voyant en forme d'anneau est atténuée), maintenez enfoncé le bouton Bluetooth.
2. Observez les voyants d'indication de la puissance du signal :
 - Le nombre de clignotements des voyants indique le numéro de version :
Pour la version 117 du micrologiciel, le premier voyant clignote une fois, le deuxième voyant clignote une fois et le troisième voyant clignote 7 fois