

Istruzioni per l'aggiornamento del firmware per BM7

1. Scaricare il firmware.
2. Decomprimere il file scaricato. Sono presenti 3 file:
 - BM7.bin
 - Philips_Izzy_WiFi.bin
 - Philips_Izzy_Upgrade.txt
3. Salvare tutti questi file nella directory principale di una chiavetta USB vuota.
Nota: lo spazio disponibile sulla chiavetta USB dovrebbe essere massimo 8 GB. -Non modificare il nome dei file.
4. Spegnerne l'altoparlante. Quando l'altoparlante è spento, anche tutti gli indicatori luminosi sono spenti.
5. Accertarsi che l'altoparlante non sia collegato a all'alimentazione.
6. Inserire la chiavetta USB nella relativa presa.
7. Collegare l'altoparlante alla presa di alimentazione.
8. Attendere qualche istante (circa mezzo minuto). L'aggiornamento del firmware si avvia automaticamente. Un messaggio vocale indica l'inizio dell'aggiornamento e durante l'operazione tutti i LED sono accesi.

Nota:

NON premere alcun pulsante o scollegare la chiavetta USB né interferire con l'alimentazione fino al completamento dell'aggiornamento. In caso contrario il dispositivo verrebbe danneggiato.

9. L'aggiornamento del firmware richiede circa 1-2 minuti. Al termine, un messaggio vocale comunica che l'aggiornamento è riuscito e TUTTI i LED lampeggiano per alcuni secondi.
10. A questo punto l'altoparlante si riavvia automaticamente. Ora è possibile scollegare la chiavetta USB.

Per controllare le versioni del firmware del dispositivo:

1. Quando l'altoparlante è in modalità standby (l'indicatore luminoso a forma di anello è attenuato), tenere premuto il tasto Bluetooth.
2. Controllare le spie LED della potenza del segnale:
 - Il ripetersi dei lampeggiamenti degli indicatori LED indica il numero:
Per la versione firmware 115, il primo LED lampeggia una volta, poi il secondo LED lampeggia una volta e infine il terzo LED lampeggia per 5 volte