

Instructies voor de firmware-upgrade voor BM7

1. Download de firmware.
2. Pak het gedownloadde bestand uit. Er zijn 3 bestanden:
 - BM7.bin
 - Philips_Izzy_WiFi.bin
 - Philips_Izzy_Upgrade.txt
3. Sla alle bestanden op in de hoofdmap van een lege USB-stick. Opmerking: - De USB-stick mag maximaal 8 GB groot zijn. - Geef de bestanden geen nieuwe naam.
4. Schakel de luidspreker uit. (Als de luidspreker is uitgeschakeld, zijn alle indicatielampjes uitgeschakeld.)
5. Zorg dat de luidspreker niet is aangesloten op de stroomvoorziening.
6. Sluit de USB-stick aan op de USB-aansluiting.
7. Sluit de luidspreker aan op een stopcontact.
8. Wacht een tijdje (ongeveer een halve minuut). De firmware-upgrade wordt automatisch gestart. Er wordt een spraakopdracht afgespeeld met 'Upgrade starts' (Upgrade start) en tijdens het upgraden zijn alle LED-lampjes aan. Opmerking: **Druk NIET op knoppen, schakel het apparaat NIET uit en verwijder de USB-stick NIET totdat de upgrade is voltooid. Anders kan het apparaat beschadigd raken.**
9. De firmware-upgrade kan 1 tot -2 minuten duren. Wanneer de update is voltooid, volgt een spraakopdracht met 'Upgrade success' (Upgrade voltooid) en alle LED-lampjes knipperen enkele seconden.
10. Vervolgens wordt de luidspreker automatisch opnieuw gestart en kunt u de USB-stick verwijderen.

U kunt als volgt de firmwareversies op het apparaat controleren:

1. Houd de Bluetooth-knop ingedrukt als de luidspreker zich in stand-bymodus bevindt (d.w.z. als de ringvormige indicatielamp is gedimd).
2. Bekijk de indicatielampjes voor de signaalsterkte:
 - Het aantal keren knipperen geeft het nummer aan:
Voor firmwareversie 115 knippert de eerste LED knippert één keer, vervolgens de tweede LED en daarna knippert de derde LED 5 keer