

Инструкции по обновлению встроенной программы для BM7

1. Загрузите файл встроенной программы.
2. Распакуйте архив. Там содержатся 3 файла:
  - BM7.bin
  - Philips\_Izzy\_WiFi.bin
  - Philips\_Izzy\_Upgrade.txt
3. Сохраните все эти файлы в корневом каталоге пустого USB-накопителя.  
Примечание. - Объем памяти USB-накопителя должен составлять не более 8 Гбайт. - Не переименовывайте эти файлы.
4. Отключите АС. (Если АС выключена, индикаторы не горят.)
5. Убедитесь, что АС не подключена к источнику питания.
6. Подключите USB-накопитель к разъему USB.
7. Подключите АС к источнику питания.
8. Подождите некоторое время (приблизительно полминуты). Обновление встроенной программы начнется автоматически. Прозвучит голосовое сообщение "Upgrade starts" (обновление запущено), и во время обновления будут гореть все светодиодные индикаторы.  
Примечание.  
**НЕ нажимайте кнопки, не извлекайте USB-накопитель и не отключайте изделие от источника питания, пока процесс обновления не будет завершен. При несоблюдении этого требования возможно повреждение устройства.**
9. Обновление встроенной программы займет примерно 1–2 минуты. После его завершения прозвучит голосовое сообщение "Upgrade success" (обновление прошло успешно), затем ВСЕ светодиодные индикаторы будут мигать в течение нескольких секунд.
10. После этого АС автоматически перезагрузится, и можно будет извлечь USB-накопитель.☒

Проверка версии встроенной программы устройства

1. Переведите АС в режим ожидания (кольцо-индикатор должно быть приглушено), нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth.
2. Посмотрите на светодиодные индикаторы уровня сигнала.
  - Количество сигналов светодиодных индикаторов обозначает номер. Например, для версии встроенной программы 115 сначала первый светодиод подаст сигнал 1 раз, затем второй светодиод подаст сигнал 1 раз, а третий светодиод подаст сигнал 5 раз.