

ENGLISH

General description (Fig. 1)

- 1 Protection cap
- 2 Brush head
- 3 Connection pin
- 4 On/off button
- 5 Battery low indicator
- 6 Handle
- 7 Socket for small plug
- 8 Anti-roll ridge
- 9 Supply unit (adapter)
- 10 Charging light
- 11 Small plug
- 12 Bottom cap

Note: Brush heads may differ depending on the VisaPure type.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.


Danger

- Keep the supply unit away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, sink etc. Do not immerse the supply unit in water or any other liquid. After cleaning, make sure the supply unit is completely dry before you connect it to the wall socket.
- Keep the supply unit dry.

Warning

- For the purpose of recharging the battery, only use the detachable supply unit (A00390)

provided with the appliance (see symbol).



- Do not use the appliance, the brush head or the supply unit if it is damaged or broken to avoid injuries.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance, the brush head or the supply unit if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.
- The supply unit contains a transformer. Do not cut off the supply unit to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Fully charge the appliance at least every 3 months to sustain battery lifetime.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision

or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

- This appliance is NOT a toy. Keep the appliance out of the reach of children.
- Do not insert metal-containing material into the socket for the appliance plug to avoid short circuiting.

Caution

- This appliance is intended for cleansing the face, excluding the sensitive area around the eyes. Do not use the appliance for any other purpose.
- Do not use the appliance more than twice a day.
- For hygienic reasons, we advise you to not share the appliance with other people.

- Do not clean the appliance with water that is hotter than shower temperature (max. 40°C/104°F).
- Do not put the appliance or any part in the dishwasher.
- Charge, use and store the appliance at a temperature between 10°C/50°F and 40°C/104°F.
- Do not use the appliance on chapped skin, after eye surgery, open wounds or if you suffer from skin diseases or skin irritations, such as severe acne, sunburn, skin infection etc.
- Do not use the appliance if you are taking steroid-based medication.
- If you wear piercings on your face, remove the piercings before you use the appliance or make sure that you do not use the appliance on or near the piercing.
- If you wear jewelry or glasses, take them off before you use the appliance or make sure

you do not use the appliance on or near the jewelry or glasses.

- Do not use the appliance with self-made cleansers or cleansers containing harsh chemicals or rough particles.
- If you have sensitive skin or experience skin irritation after using the appliance with the normal brush head, we advise you to switch to the sensitive brush head.
- VisaPure cleanses your skin deeply and stimulates blood circulation. If your skin is used to the treatment, you may experience slight skin reactions like redness or skin tightness on occasion. If your skin is not used to the treatment, these reactions may be stronger and can last longer, but should disappear after some hours. To reduce these skin reactions, you can shorten the treatment time, reduce the treatment frequency and/or apply less pressure on the skin during treatment.

After 2 weeks of daily usage, your skin should have adapted to treatment with VisaPure. However, if you still experience strong skin reactions after 2 weeks of daily usage, we advise you to stop using VisaPure and give your skin some time to recover. You can continue your treatment once the skin reactions have disappeared, using reduced treatment time and frequency. If the strong skin reactions reoccur, we advise you to contact your doctor.

- We advise you to not cleanse your skin longer than 1 minute at a time, to prevent overtreatment.
- Use a hairband or hair clips to avoid your hair getting caught in the rotating parts.

#### General

- Please note that the condition of the skin varies throughout the year. Facial skin can get dryer during the winter season. In that case you can reduce the treatment time or frequency, depending on the needs of your skin.
- The appliance cannot be used directly from the wall socket.
- Regular cleaning of the appliance ensures optimal results and a longer lifetime for the appliance.

- The appliance complies with the internationally approved IEC safety regulations and can be safely used in the bath or shower and cleaned under the tap.
- The appliance is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.

#### Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

#### Introduction

Thank you for choosing to buy Philips VisaPure Essential Mini. Before you get started, we hope you will register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) in order to enjoy dedicated product support and offers designed especially for you.

So what is VisaPure Essential Mini and how can it help your skin? Cleansing is an essential part of the daily skincare routine, but traditional methods do not always leave your skin as clean and radiant as it could be. That is why we have developed VisaPure Essential Mini – our exciting new approach to facial cleansing. Forget manual cleansing, with VisaPure Essential Mini you can enjoy clean, radiant skin, quickly and easily every day. VisaPure Essential Mini uses gentle rotating movements to cleanse deeply, remove impurities and make-up to leave skin feeling soft and fresh. Designed to complement your current routine, you can use VisaPure Essential Mini together with your current cleanser. It also helps skincare products applied after cleansing – such as your favorite moisturizer – to be absorbed better. You will notice the cleansing effect immediately – experiencing smoother, more radiant-looking skin. VisaPure Essential Mini comes ready to use with a brush head. Additional brush heads for different skin types and purposes are available separately. Ready to get started? Use VisaPure Essential Mini twice daily to enjoy soft, cleansed skin and to reveal your natural radiance. We hope you and your skin will enjoy using VisaPure Essential Mini.

#### Using the appliance

You can either use the appliance in front of the sink, in the shower or in the bath. We advise you use VisaPure Essential Mini with your favorite cleanser. You can cleanse your face with VisaPure Essential Mini twice a day.

#### Daily facial cleansing with VisaPure

##### Cleansing procedure

**Note:** The appliance does not work directly from the wall socket (Fig. 2).

**Note:** Do not use the brush head on the sensitive skin around the eyes.

- 1 Push the brush head onto the connection pin until it locks into position with a click (Fig. 3).
- 2 Moisten the brush head with water or liquid cleanser or apply the cleanser directly on your skin before you use the appliance. Do not use the appliance with a dry brush head, as this can irritate the skin (Fig. 4).
- 3 Place the brush head on your skin.
- 4 Press the on/off button once to switch on the appliance. Press twice to switch off the appliance (Fig. 5).

**Note:** We advise you to not cleanse your skin for longer than 1 minute to prevent overtreatment.

- 5 Gently move the brush head across your skin from the nose towards the ear (Fig. 6).  
Do not push the brush head too hard onto the skin to make sure the treatment remains comfortable.
- 6 After the treatment, rinse and dry your face.
- 7 Clean the brush head with water.

#### Cleaning and maintenance

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

#### Cleaning the appliance and the brush head

Clean the appliance and the brush head thoroughly with water after each use, to ensure optimum performance. Make sure the appliance is switched off before you start cleaning it.

- 1 Rinse the handle and the brush head under the tap with warm water (max. 40°C/104°F) (Fig. 8).

- Remove the brush head from the appliance (Fig. 7).
- Clean the back of the brush head and the connection pin of the appliance under the tap at least once a week (Fig. 9).
- Dry these parts with a towel.

### Cleaning the supply unit

**Danger: Always keep the supply unit dry. Never rinse it under the tap or immerse it in water.**

Make sure the supply unit is unplugged when you clean it. Only wipe it with a dry cloth.

### Charging the appliance

Charging the appliance takes approximately 8 hours. A fully charged appliance can be used for at least 20 days without charging. This is based on a 1 minute cleansing routine, when using the VisaPure Essential Mini twice a day.

**Note: The appliance cannot be used directly from the wall socket.**

- Make sure the appliance is switched off.
- Insert the small plug into the socket of the appliance.
- Put the supply unit in the wall socket (Fig. 10).
- Charge the appliance. The charging light on the supply unit lights up white continuously to indicate that the appliance is charging (Fig. 15).

### Battery-low indication

- When the battery is almost empty, the charging light lights up orange for 15 seconds. The battery still contains enough energy for a complete treatment (Fig. 11).

### Storage

- To store the appliance horizontally, place it on the anti-roll ridge (Fig. 12), or place the appliance upright (Fig. 13).
- If you take the appliance with you when you travel, put the protection cap on the dry brush head to protect the brush head filaments (Fig. 14).

**Note: Never put the protection cap on the brush head if the brush head is still wet, for hygienic reasons.**

### Brush head replacement

Damaged brush heads or worn filaments could lead to skin irritation. Therefore brush heads need to be replaced every 3 months or earlier if the filaments are deformed or damaged. Replacement brush heads are available from our website [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) or from the shop where you purchased your Philips VisaPure Essential Mini. If you have any difficulties obtaining replacement brush heads, please contact the Philips Consumer Care Center in your country. You find its contact details in the International Warranty leaflet. You can also visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Other heads

All Visapure brush heads are compatible with VisaPure Essential Mini. The Revitalising Massage head, Fresh Eyes head and Fresh Skin head are only compatible with Visapure Advanced, not with Visapure Essential Mini. If you like to know more about other types of heads that are available for specific skincare needs, please visit [www.philips.com/beauty](http://www.philips.com/beauty) for information.

### Recycling

- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU) (Fig. 23).
- This symbol means that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste (Fig. 24) (2006/66/EC). Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

### Removing the rechargeable battery

**Only remove the rechargeable battery when you discard the product. Before you remove the battery, make sure that the product is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.**

**Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the product and when you dispose of the rechargeable battery.**

- Switch on the appliance and let it operate until it switches off because the rechargeable battery is empty.
- Separate the bottom cap from the handle with a small flathead screwdriver (Fig. 16) and undo the screw (Fig. 17).
- Insert a small flathead screwdriver between the top part and the handle and pry loose the top part of the appliance (Fig. 18). Carefully pull the top part with the battery holder out of the housing (Fig. 19).
- Cut the wires (Fig. 20) and undo the screw of the printed circuit board (Fig. 21).
- Remove the rechargeable battery from the battery holder (Fig. 22).

**Warning: Do not attempt to replace the rechargeable battery.**

**Warning: Do not reconnect the appliance to the mains after you have removed the rechargeable battery.**

### Warranty and support

If you need information or support, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or read the international warranty leaflet. This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
The appliance does not work.	Make sure that the appliance is disconnected from the wall socket when you use it. Charge the appliance according to the instructions in this user manual. Check if there is a power failure and if the wall socket is live. Make sure that you have pressed the on/off button properly. When connected to the wall socket, check if the charging light on the supply unit lights up to make sure the appliance is charging. If it does not light up or if the appliance still does not work, take it to your Philips dealer or an authorized Philips service center.

The appliance does not charge.	Make sure the socket to which you connect the appliance is live. If you use a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light to activate the socket. If the light on the supply unit still does not light up or if the appliance still does not charge, take it to your Philips dealer or an authorized Philips service center.
--------------------------------	--

I do not know if the appliance is suitable for use on my skin.	The appliance is suitable for all skin types. Do not use the appliance on dry, chapped skin, open wounds, or when you suffer from skin diseases or skin irritation, such as severe acne, sunburn, skin infection, etc. Do not use the appliance if you are taking steroid-based medication.
--	---

## FRANÇAIS

### Description générale (fig. 1)

- Capuchon de protection
- Tête de brosse
- Broche de connexion
- Bouton marche/arrêt
- Témoin de batterie faible
- Poignée
- Prise pour petite fiche
- Arête anti-roulement
- Bloc d'alimentation (adaptateur)
- Voyant de charge
- Petite fiche
- Couvercle inférieur

Remarque : Les têtes de brosse peuvent varier en fonction du type de VisaPure.

### Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.


### Danger

- Ne mettez en aucun cas le bloc d'alimentation en contact avec de l'eau. Ne le placez pas et ne le rangez pas près d'une baignoire, d'un lavabo ou d'un évier. N'immergez en aucun cas le bloc d'alimentation dans l'eau ou dans tout autre liquide. Après l'avoir nettoyé, assurez-vous qu'il est complètement sec avant de le brancher sur la prise secteur.
- Gardez l'adaptateur au sec.



### Avertissement

- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible (A00390) fourni avec l'appareil (voir symbole).



- N'utilisez pas l'appareil, la tête de brosse ou le bloc d'alimentation s'ils sont endommagés ou cassés, afin d'éviter tout accident.
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. N'utilisez pas l'appareil, la tête de brosse ou le bloc d'alimentation s'ils sont endommagés ou cassés, afin d'éviter tout accident. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.
- L'adaptateur contient un transformateur. N'essayez pas de couper l'adaptateur pour changer la fiche afin d'éviter tout accident.
- Chargez entièrement l'appareil au moins une fois tous les

- 3 mois pour maintenir la durée de vie de la batterie.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être réalisés par des enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
- Cet appareil n'est PAS un jouet. Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- N'insérez pas les éléments en métal dans la prise pour la fiche de l'appareil pour éviter tout court-circuit.

### Attention

- Cet appareil est prévu pour le nettoyage du visage, à l'exception de la zone sensible autour des yeux. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins.
- N'utilisez pas l'appareil plus de deux fois par jour.
- Pour des raisons hygiéniques, nous vous conseillons de ne pas prêter l'appareil à d'autres personnes.
- Lorsque vous nettoyez l'appareil, la température de l'eau ne doit pas dépasser celle à laquelle vous vous douchez (max. 40 °C).
- Ne mettez pas l'appareil ou une de ses pièces au lave-vaisselle.
- Chargez, utilisez et rangez l'appareil à une température comprise entre 10 °C et 40 °C.
- N'utilisez pas l'appareil sur une peau gercée, après une chirurgie des yeux, sur des plaies ouvertes ou si vous souffrez de maladies de la peau ou d'irritations cutanées telles que de l'acné sévère, un coup de soleil, une infection de la peau, etc.

- N'utilisez pas l'appareil si vous prenez des médicaments contenant des stéroïdes.
- Si vous portez des piercings sur votre visage, retirez-les avant d'utiliser l'appareil ou veillez à ne pas utiliser l'appareil sur ou à proximité du piercing.
- Si vous portez des bijoux ou des lunettes, retirez-les avant d'utiliser l'appareil ou veillez à ne pas utiliser l'appareil sur ou à proximité des bijoux ou des lunettes.
- N'utilisez pas l'appareil avec des nettoyants faits maison ou des nettoyants contenant des produits chimiques corrosifs ou des particules rugueuses.
- Si votre peau est sensible ou irritée après avoir utilisé l'appareil avec la tête de brosse pour peau normale, nous vous conseillons de choisir la tête de brosse pour peau sensible.
- VisaPure nettoie votre peau en profondeur et stimule la circulation sanguine. Si votre

peau est habituée au traitement, vous pouvez ressentir de légères réactions cutanées telles que des rougeurs ou des tiraillements à l'occasion. Si votre peau n'est pas habituée au traitement, ces réactions peuvent être plus fortes et peuvent durer plus longtemps, mais elles devraient disparaître après quelques heures. Pour réduire ces réactions cutanées, vous pouvez raccourcir le temps de traitement, réduire la fréquence de traitement et/ou appliquer moins de pression sur la peau pendant le traitement. Après 2 semaines d'utilisation quotidienne, votre peau devrait s'adapter au traitement avec VisaPure. Cependant, si vous ressentez une forte réaction cutanée après 2 semaines d'utilisation quotidienne, nous vous conseillons de cesser d'utiliser VisaPure et de donner à votre peau le temps de récupérer. Vous pouvez poursuivre votre

traitement une fois que les réactions cutanées auront disparu, en réduisant le temps et la fréquence de traitement. Si de fortes réactions cutanées se reproduisent, nous vous conseillons de consulter votre médecin.

- Nous vous conseillons de ne pas exagérer le nettoyage en limitant chaque nettoyage à 1 minute.
- Retenez vos cheveux avec un bandeau ou des pinces pour éviter qu'ils se prennent dans les pièces rotatives.

## Informations d'ordre général

- Notez que l'état de la peau varie tout au long de l'année. La peau du visage peut devenir plus sèche en hiver. Dans ce cas, vous pouvez réduire la durée ou la fréquence de traitement en fonction des besoins de votre peau.
- L'appareil ne peut pas être utilisé directement sur secteur.
- Le nettoyage régulier de l'appareil garantit des résultats optimaux et augmente la longévité de l'appareil.
- Cet appareil est conforme aux normes internationales de sécurité IEC et peut être utilisé dans le bain ou sous la douche, et nettoyé sous l'eau du robinet.
- Cet appareil est équipé d'un sélecteur de tension automatique et est conçu pour une tension secteur comprise entre 100 V et 240 V.

## Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

## Présentation

Vous avez acheté Philips VisaPure Essential Mini. Nous vous en remercions. Avant de commencer, nous vous conseillons d'enregistrer votre produit sur le site Web [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) afin de bénéficier d'une assistance spécifique pour votre produit et d'offres spéciales.

Qu'est-ce que VisaPure Essential Mini et comment ce produit peut-il aider votre peau ? Le nettoyage est une part essentielle des soins quotidiens de la peau, mais les méthodes traditionnelles ne permettent pas toujours d'obtenir une peau aussi propre et éclatante qu'elle pourrait l'être. C'est pourquoi nous avons développé VisaPure Essential Mini – une nouvelle approche révolutionnaire du nettoyage du visage. Oubliez le nettoyage manuel : avec VisaPure Essential Mini, vous pouvez obtenir rapidement et facilement une peau impeccable et rayonnante tous les jours. VisaPure Essential Mini utilise de légers mouvements de rotation pour nettoyer en profondeur, enlever les impuretés et le maquillage, et rendre la peau douce et fraîche. Conçu pour compléter vos habitudes quotidiennes, VisaPure Essential Mini peut être utilisé avec votre nettoyant traditionnel. Il permet également une meilleure absorption de vos produits de soin préférés appliqués après le nettoyage de votre peau – tels que votre crème hydratante. Vous remarquerez immédiatement l'effet du nettoyage – par une peau plus douce et plus rayonnante. VisaPure Essential Mini est prêt à l'emploi avec une tête de brosse. D'autres têtes de brosse conçues pour différents types de peau sont disponibles séparément. Prêt à commencer ? Utilisez VisaPure Essential Mini deux fois par jour pour obtenir une peau douce et propre, et révéler son éclat naturel. Nous espérons que VisaPure Essential Mini vous donnera entière satisfaction.

## Utilisation de l'appareil

Vous pouvez utiliser l'appareil devant le lavabo, sous la douche ou dans la baignoire. Nous vous conseillons d'utiliser VisaPure Essential Mini avec votre produit nettoyant préféré. Vous pouvez nettoyer votre visage avec VisaPure Essential Mini deux fois par jour.

## Nettoyage quotidien du visage avec VisaPure

### Procédure de nettoyage

Remarque : Cet appareil ne peut en aucun cas être utilisé directement sur prise secteur (Fig. 2).

Remarque : N'utilisez pas la tête de brosse sur la zone sensible située autour des yeux.

- 1 Poussez la brosse de rechange sur la broche de connexion jusqu'à ce que vous entendiez un clic (Fig. 3).
- 2 Humidifiez la brosse avec de l'eau ou un nettoyant liquide, ou appliquez ce dernier directement sur votre peau avant utilisation. N'utilisez pas l'appareil avec une brosse sèche car cela pourrait irriter votre peau (Fig. 4).
- 3 Placez la tête de brosse sur votre peau.
- 4 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Appuyez une deuxième fois sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil (Fig. 5).

Remarque : Nous vous conseillons de ne pas exagérer le nettoyage en limitant chaque nettoyage à 1 minute.

- 5 Déplacez doucement la brosse sur votre peau, du nez vers l'oreille (Fig. 6). N'appuyez pas trop fort la tête de brosse sur la peau pour que l'utilisation reste confortable.
- 6 Après la séance, rincez et séchez votre visage.
- 7 Nettoyez la tête de brosse avec de l'eau.

## Nettoyage et entretien

N'utilisez jamais d'éponges à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que l'essence ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.

## Nettoyage de l'appareil et de la brosse

Après chaque utilisation, nettoyez soigneusement l'appareil et la tête de brosse avec de l'eau, afin de garantir des performances optimales. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le nettoyer.

- 1 Rincez le manche et la tête de brosse avec de l'eau chaude (maximum 40 °C) (Fig. 8).
- 2 Retirez la tête de brosse de l'appareil (Fig. 7).
- 3 Nettoyez l'arrière de la tête de brosse et la broche de connexion de l'appareil sous le robinet au moins une fois par semaine (Fig. 9).
- 4 Séchez ces parties à l'aide d'une serviette.

## Nettoyage du bloc d'alimentation

**Danger : Évitez de mouiller le bloc d'alimentation. Ne le rincez pas sous le robinet et ne l'immergez jamais dans l'eau.**

Assurez-vous que le bloc d'alimentation est débranché avant de le nettoyer. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.

## Charge de l'appareil

La charge de l'appareil dure environ 8 heures. Une fois chargé, l'appareil peut être utilisé pendant au moins 20 jours sans devoir être rechargé. Ceci repose sur une routine de nettoyage de 1 minute, lorsque vous utilisez VisaPure Essential Mini deux fois par jour.

Remarque : L'appareil ne peut pas être utilisé directement sur secteur.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- 2 Insérez la petite fiche dans la prise de l'appareil.
- 3 Branchez le bloc d'alimentation sur la prise secteur (Fig. 10).
- 4 Chargez l'appareil. Le voyant de charge du bloc d'alimentation s'allume en blanc pour indiquer que l'appareil est en cours de charge (Fig. 15).

## Témoin de charge faible

- Lorsque la batterie est presque vide, le voyant de charge devient orange pendant 15 secondes. La batterie contient encore assez d'énergie pour un traitement (Fig. 11).

## Rangement

- Pour ranger l'appareil en position horizontale, posez-le sur l'arête (Fig. 12) anti-roulement, ou placez l'appareil à la verticale (Fig. 13).
- Si vous emportez l'appareil en déplacement, placez l'embout de protection sur la tête de brosse sèche afin d'en protéger les poils (Fig. 14).

Remarque : Ne placez jamais l'embout de protection sur la brosse lorsque celle-ci est encore humide, pour des raisons d'hygiène.

## Remplacement de la brosse

Des têtes de brosse endommagées ou des poils usés peuvent entraîner une irritation de la peau. Les têtes de brosse doivent donc être remplacées tous les 3 mois, ou moins si les poils sont déformés ou endommagés. Les têtes de brosse de rechange sont disponibles sur notre site Web [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) ou dans le magasin où vous avez acheté votre Philips VisaPure Essential Mini. Si vous rencontrez des problèmes pour vous procurer des brosses de rechange, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous en trouverez les coordonnées dans le dépliant de garantie internationale. Vous pouvez également vous rendre à l'adresse [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## D'autres têtes

Toutes les têtes de brosse sont compatibles avec l'appareil VisaPure Essential Mini. L'embout de massage revitalisant, l'embout spécial contour des yeux et l'accessoire spécial peau fraîche sont compatibles uniquement avec VisaPure Advanced, et non avec VisaPure Essential Mini. Si vous voulez en savoir plus sur les autres types de têtes disponibles pour des besoins spécifiques, rendez-vous sur le site [www.philips.com/beauty](http://www.philips.com/beauty).

## Recyclage

- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers (2012/19/EU) (Fig. 23).
- Ce symbole signifie que ce produit contient une batterie rechargeable intégrée, qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers (Fig. 24) (2006/66/CE). Veuillez déposer votre produit dans un point de collecte agréé ou un centre de service après-vente Philips pour faire retirer la batterie rechargeable par un professionnel.
- Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques et des piles rechargeables. La mise au rebut appropriée des piles permet de protéger l'environnement et la santé.

## Retrait de la pile rechargeable

**Ne retirez la pile rechargeable que lorsque vous mettez le produit au rebut. Avant d'enlever la pile, assurez-vous que le produit est débranché de la prise secteur et que la pile est complètement vide.**

**Respectez toutes les mesures de sécurité nécessaires lorsque vous utilisez des outils pour ouvrir le produit et lorsque vous jetez la pile rechargeable.**

## Retrait de la pile rechargeable

- 1 Allumez l'appareil et laissez-le fonctionner jusqu'à ce que la batterie rechargeable soit vide et que l'appareil s'éteigne.
- 2 Séparez le couvercle inférieur du manche à l'aide d'un petit tournevis (Fig. 16) plat, et ôtez la vis (Fig. 17).
- 3 Insérez un petit tournevis à tête plate entre la partie supérieure et le manche, et dégagez la partie supérieure de l'appareil (Fig. 18). Retirez soigneusement de son logement (Fig. 19) la partie supérieure contenant le support de la batterie rechargeable.
- 4 Coupez les fils (Fig. 20) et ôtez la vis du circuit imprimé de la batterie (Fig. 21).
- 5 Retirez la batterie rechargeable de son support (Fig. 22).

**Avertissement : Ne tentez pas de remplacer la batterie rechargeable.**

**Avertissement : Ne rebranchez pas l'appareil sur le secteur après avoir retiré la batterie rechargeable.**

## Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ou lisez le dépliant sur la garantie internationale. Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur le site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) et consultez la liste de questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Problème	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de la prise secteur lorsque vous l'utilisez. Rechargez l'appareil selon les instructions de ce mode d'emploi. Vérifiez qu'il ne s'est pas produit de panne de courant et que la prise murale est alimentée. Assurez-vous d'avoir correctement appuyé sur le bouton marche/arrêt. Lorsque l'appareil est branché sur la prise secteur, vérifiez si le voyant de charge du bloc d'alimentation s'allume pour vous assurer que l'appareil est en cours de charge. S'il ne s'allume pas ou si l'appareil ne fonctionne toujours pas, confiez-le à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Philips.

## Problème Solution

L'appareil ne se charge pas. Assurez-vous que la prise sur laquelle vous avez branché l'appareil est alimentée. Si vous utilisez une prise dans une salle de bain, il peut être nécessaire d'allumer la lumière pour activer la prise. Si le voyant de charge du bloc d'alimentation ne s'allume pas ou si l'appareil ne se charge toujours pas, confiez-le à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Philips.

Je ne sais pas si l'appareil convient à ma peau. L'appareil convient à tous les types de peau. N'utilisez pas l'appareil sur une peau sèche et gercée, sur des plaies ouvertes ou si vous souffrez de maladies de la peau ou d'irritations cutanées telles que de l'acné sévère, un coup de soleil, une infection de la peau, etc. N'utilisez pas l'appareil si vous prenez des médicaments contenant des stéroïdes.