

## Einführung:

Philips versucht ständig, Ihnen die perfekten Produkte für Ihre Bedürfnisse zu liefern. Um die ideale Leistung zu erreichen und die neuesten Funktionen zu erhalten, sollten Sie unbedingt die Firmware Ihres Geräts aktualisieren.

## Aktualisieren der Firmware des Produkts

1. Laden Sie die Firmware herunter.
  - Klicken Sie auf das Download-Symbol auf dem Bildschirm, um das neue Firmware-Paket auf Ihren Computer herunterzuladen



2. Übertragen der Firmware auf ein USB-Laufwerk.
  - Extrahieren Sie die .ali- und .bin-Dateien (boot.ali und nemo.bin) aus der heruntergeladenen Datei.
  - Legen Sie die .ali- und .bin-Dateien im Stammverzeichnis eines USB-Laufwerks ab. Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich keine anderen Dateien auf dem USB-Laufwerk befinden, um eine Beschädigung zu vermeiden.
3. Aktualisieren der Firmware des Produkts:
  - Schalten Sie den Player ein.
  - Wechseln Sie zur USB-Quelle.
  - Setzen Sie das USB-Laufwerk am USB-Steckplatz ein.
  - Der Player aktualisiert automatisch die Firmware und gibt 2 kurze Signaltöne aus. Auf dem Display wird "CD UPGRADE" (CD-Aktualisierung) angezeigt. Hinweis: Unterbrechen Sie den Player nicht, um eine Beschädigung zu vermeiden.
  - Nach Abschluss der Aktualisierung gibt das Gerät kontinuierlich Signaltöne aus.
  - Trennen Sie den Player von der Stromversorgung.
  - Entfernen Sie das USB-Laufwerk.
  - Stellen Sie wieder eine Verbindung zur Stromversorgung her.
  - Überprüfen Sie die Firmware-Version. Wenn auf dem Display "--:--" angezeigt wird, halten Sie die Taste STOP 3 Sekunden lang gedrückt. Die Firmware-Version wird angezeigt. Wenn die Firmware nicht erfolgreich aktualisiert wurde, wiederholen Sie bitte Schritt 1 bis Schritt 3.